-weishaupt-

manual

Montage- und Betriebsanleitung



1 Ber	utzerhinweise	5
1.1	Benutzerhinweise	5
1.2	Benutzerführung	5
1.2.1	Symbole	5
1.2.2	Zielgruppe	5
1.3	Gewährleistung und Haftung	6
2 Sicl	nerheit	7
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
2.2	Sicherheitsmaßnahmen	7
2.3	Elektrischer Anschluss	7
2.4	Entsorgung	7
3 Pro	duktbeschreibung	8
31	Typenschlüssel	8
3.2	Varianten	9
321	Regelung mit einem Pumpenheizkreis	0
322	Regelung mehrerer Heizkreise	10
323	Regelung mit 2 separaten Heizkreisen in einem Raum	11
324	Warmwasserbereitung über WCM-FM	10
395	Steuerung über Leitstelle	12
3.2.0	Unabhängige Regelung mit WCM-ES und WCM-EM	1/
33	Technische Daten	. 14
331	Flaktrische Daten	. 10
330	Zulassungsdaten	. 15
0.0.2		15
3.3.3 9.4	Vompetikilität	10
3.4	Kompanointat	. 10
4 Mor	ntage	17
4.1	WCM-FS	. 17
4.2	WCM-EM	. 19
5 Elel	ctroinstallation	20
5.1	WCM-FS	. 20
5.2	WCM-EM	. 21
5.2.1	Gehäusedeckel öffnen	. 21
5.2.2	WCM-EM anschließen	. 21
5.2.3	WCM-EM am Brennwertgerät anschließen	. 23
5.2.4	Anschlussplan WCM-EM als Heizkreisregler	. 24
5.2.5	Anschlussplan WCM-EM als Warmwasser-Ladekreis	. 25
5.2.6	Pumpenabschalt-Set am WCM-EM installieren	. 25
6 Bec	lienung	26
6.1	Bedienfeld WCM-FS 2.0	. 26
6.2	Standardanzeige	 97
6.3	Betriebsanzeigen WCM-EM	. 28
6.4	Benutzer-Ebene	. 29
6.4.1	Menüstruktur Benutzer-Ebene	

6.5	Fachmann-Ebene	33
6.5.1	Menüstruktur Fachmann-Ebene	35
6.5.2	Menüstruktur Fachmann-Ebene WW	40
6.5.3	Menüstruktur Fachmann-Ebene Leitstelle	41
6.5.4	Sprache einstellen	43
6.5.5	Konfiguration des Wärmeerzeugers WTC	44
6.5.6	Konfiguration WCM-EM	45
6.5.7	Heizkreistyp#1 8 einstellen	46
6.5.8	Regelvariante#1 8 einstellen	48
6.5.9	Systeminformationen abfragen	49
6.5.10	Funktion variabler Eingang H1 einstellen	51
6.5.11	Ausgänge Heizkreis/Warmwasser testen	52
6.5.12	Korrektur Außenfühler am WCM-EM einstellen	53
6.5.13	Minimale Vorlauftemperatur einstellen	54
6.5.14	Maximale Vorlauftemperatur einstellen	55
6.5.15	Priorität Warmwasser-Ladung einstellen	56
6.5.16	Kessel-Mischerkreisüberhöhung einstellen	57
6.5.17	Mischerparameter einstellen	58
6.5.18	Frostschutz einstellen	59
6.5.19	Minimale Pumpendrehzahl einstellen	60
6.5.20	Maximale Pumpendrehzahl einstellen	61
6.5.21	Drehzahlvariante einstellen	62
6.5.22	Verzögerung WTC einstellen	63
6.5.23	SOL Ertrag HZK	64
6.5.24	Estrichprogramm einstellen	66
6.5.25	Funktionsheizen	71
6.5.26	Belegheizen	73
6.5.27	Reduzierbetrieb einstellen	75
6.5.28	Frostgrenze einstellen	76
6.5.29	Einschaltoptimierung einstellen	77
6.5.30	Gebäudebauweise einstellen	78
6.5.31	Raumthermostat#1 8 einstellen	79
6.5.32	Adaption#1 8 einstellen	80
6.5.33	Raumeinfluss-P einstellen	81
6.5.34	Maximale Warmwasser-Temperatur einstellen	82
6.5.35	Warmwasser-Schaltdifferenz einstellen	83
6.5.36	Warmwasser-Uberhöhung einstellen	84
6.5.37	Maximale Warmwasser-Ladezeit einstellen	85
6.5.38	Legionellenschutzfunktion einstellen	86
6.5.39	Antilegionellen Solltemperatur einstellen	88
6.5.40	Legionellen Zeitpunkt einstellen	89
6.5.41	Zirkulation bei Legionellenschutzfunktion aktivieren	90
6.5.42	Zirkulationszeit einstellen	91
6.5.43	Rücklauftemperatur Zirkulation einstellen	92
6.5.44	SOL Ertrag WW	93
6.5.45	Zentrale Steuerung über Leitstelle	94
6.6	Menüstruktur Erweiterungsmodul	96
6.6.1	Menüstruktur Erweiterungsmodul EM-HK (Zugriff HK o. FS)	96
6.6.2	Menüstruktur Erweiterungsmodul EM-WW (Zugriff HK o. FS)	97

6.7	Reset WCM-EM	98
6.8	Neukonfiguration WCM-EM bei Installationsänderung	98
6.9	Notbetrieb WCM-EM	98
6.10	Reset WCM-FS	99
7 Inbe	triebnahme	100
7.1	Voraussetzungen	100
7.1.1	Adresse am WCM-EM einstellen	100
7.2	Inbetriebnahmeschritte	101
7.2.1	Sprache einstellen	101
7.2.2	Adresse an der WCM-FS einstellen	102
8 Fehl	ersuche	103
8.1	Fehlercode	103
9 Tech	nnische Unterlagen	105
9.1	Fühlerkennwerte	105
10 Stick	nwortverzeichnis	106

1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

1.1 Benutzerhinweise

Originalbetriebsanleitung

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil der Heizungsanlage und muss am Einsatzort aufbewahrt werden.

1.2 Benutzerführung

1.2.1 Symbole

GEFAHR	Unmittelbare Gefahr mit hohem Risiko. Nichtbeachten führt zu schwerer Körperverletzung oder Tod.			
WARNUNG	Gefahr mit mittlerem Risiko. Nichtbeachten kann zu Umweltschaden, schwerer Körperverletzung oder Tod führen.			
VORSICHT	Gefahr mit geringem Risiko. Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder leichter bis mittlerer Körperverletzung führen.			
ĩ	Wichtiger Hinweis.			
•	Fordert zu einer direkten Handlung auf.			
✓	Resultat nach einer Handlung.			
•	Aufzählung.			
	Wertebereich.			

1.2.2 Zielgruppe

Diese Montage- und Betriebsanleitung wendet sich an Betreiber und qualifiziertes Fachpersonal. Sie ist von allen Personen zu beachten, die am System arbeiten.

Arbeiten am System dürfen nur von Personen mit der dafür notwendigen Ausbildung oder Unterweisung durchgeführt werden.

1 Benutzerhinweise

1.3 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Fernbedienstation,
- Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,
- Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels,
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen,
- keine Verwendung von Weishaupt-Originalteilen,
- höhere Gewalt.

2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 und das Erweiterungsmodul WCM-EM 2.1 sind geeignet für die Regelung einer Heizungsanlage mit bis zu 8 Heizkreisen (ein direkter Heizkreis und 7 gemischte Heizkreise), bestehend aus einem oder mehreren Weishaupt-Brennwertkesseln.

Der Anschluss eines Weishaupt-Solarreglers WCM-SOL 1.0 home ist möglich.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Ein anderer oder darüber hinausgehender Gebrauch als der oben beschriebene gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet Weishaupt nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Beachten der Bedienungs- und der Installationsanleitung sowie aller eventuellen weiteren Unterlagen, die zusätzlich zu der hier vorliegenden Bestandteil des Lieferumfanges sind.

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät entspricht dem anerkannten Stand der Technik sowie den sicherheitstechnischen Regeln. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für den Benutzer oder dritte Personen bzw. eine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

2.2 Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsrelevante Mängel müssen umgehend beseitigt werden.

2.3 Elektrischer Anschluss

Bei allen Arbeiten an spannungsführenden Teilen:

- Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und örtliche Vorschriften beachten,
- Werkzeuge nach EN 60900 verwenden.

2.4 Entsorgung

Die Fernbedienstation WCM-FS sowie alle angeschlossenen WCM-EM und WCM-SOL gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass die Geräte ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Geräte unterliegen dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz-ElektroG). Daher ist eine kostenlose Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle möglich.

ĺ

3 Produktbeschreibung

3.1 Typenschlüssel

WCM	Baureihe: Weishaupt Condens Manager
-FS	Bauart: Fernbedienstation
2.0	Konstruktionsstand
WCM	Baureihe: Weishaupt Condens Manager
-EM	Bauart: Erweiterungsmodul
2.1	Konstruktionsstand

3.2 Varianten

3.2.1 Regelung mit einem Pumpenheizkreis

Bei der Regelung mit einem Pumpenheizkreis wird die Heizkreispumpe über die WCM-FS Adresse WTC-HK#1 geregelt. Für den Betrieb der Heizkreispumpe muss am WTC der Parameter P13 (MFA) bzw. der Parameter P14 (VA) auf Parameterwert 7 eingestellt werden.

Im nachfolgenden Anlagenbeispiel ist die WCM-FS Uhrzeitmaster und steuert:

- Heizkreis #1,
- Warmwasser-Ladung.



Legende:

- FS#1 Fernbedienstation WCM-FS#1
- B1: Außenfühler
- B3: Warmwasserfühler
- B11: Weichenfühler
- M1: Pumpe Heizkreis 1 am MFA
- M3: Speicherladepumpe am VA

Hinweise:

- 1. Die Fernbedienstation FS darf nicht durch eine Schaltuhr DU ersetzt werden.
- 2. Die Warmwasserbereitung erfolgt immer im Vorrang.
- 3. Bei Inbetriebnahme Adresse der WCM-FS einstellen: WTC-HK#1
- 4. Einstellungen WTC: P13=7, P14=4

3.2.2 Regelung mehrerer Heizkreise

Bis zu 7 zusätzliche Heizkreise werden über separate Erweiterungsmodule geregelt.

Im nachfolgenden Anlagenbeispiel regelt die WCM-FS den zugeordneten Heizkreis.

Nur die WCM-FS mit Adresse EM-HK#2 ist Uhrzeitmaster und steuert im Anlagenbeispiel:

Warmwasser-Ladung,

Zirkulationspumpe optional.



Legende:

- FS#2 ... 8: Fernbedienstation WCM-FS#2 ... 8
- EM#2...8: Erweiterungsmodul WCM-EM#2...8
- B1: Außenfühler
- B3: Warmwasserfühler
- B11: Weichenfühler
- B62: Vorlauffühler Heizkreis 2
- B68: Vorlauffühler Heizkreis 8
- M3: Speicherladepumpe am MFA
- M7: Zirkulationspumpe am VA
- M22: Pumpe Heizkreis 2
- M28: Pumpe Heizkreis 8
- M42: Mischventil Heizkreis 2
- M48: Mischventil Heizkreis 8

Hinweis:

1. Einstellungen WTC: P13=4, P14=6

3.2.3 Regelung mit 2 separaten Heizkreisen in einem Raum

Ein Raum mit 2 Heizkreisen wird über Adresse WTC-HK#1+EM-HK#2 geregelt.

Nur der Pumpenheizkreis kann raumgeführt sein. Der Heizkreis mit dem niedrigeren Temperaturniveau z.B. Fußbodenheizung wird über das Mischventil abgeregelt.

Die WCM-FS #1+2 ist Uhrzeitmaster und steuert die Speicherladepumpe.



Legende:

- FS#1+2: Fernbedienstation WCM-FS
- EM#2: Erweiterungsmodul WCM-EM
- B1: Außenfühler
- B3: Warmwasserfühler
- B11: Weichenfühler
- B62: Vorlauffühler Heizkreis 2
- M21: Pumpe Heizkreis 1 am MFA
- M3: Speicherladepumpe am VA
- M22: Pumpe Heizkreis 2
- M42: Mischventil Heizkreis 2
- M52: Temperaturwächter Fußbodenheizung

Hinweis:

1. Einstellungen WTC: P13=7, P14=4

3.2.4 Warmwasserbereitung über WCM-EM

Es können mehrere voneinander unabhängige Warmwasser-Ladekreise geregelt werden.



Legende:	
FS#2:	Fernbedienstation WCM-FS Fkt. Heizkreis 2
FS#7:	Fernbedienstation WCM-FS Fkt. Heizkreis 7
FS#8:	Fernbedienstation WCM-FS Fkt. Warmwasserladekreis
EM#2-8:	Erweiterungsmodul WCM-EM
B1:	Außenfühler
B1.1	Zirkulationsfühler Speicher 2
B3:	Warmwasserfühler Speicher 1
B11:	Weichenfühler
B31:	Warmwasserfühler EM#8
B62:	Vorlauffühler Heizkreis 2
B67:	Vorlauffühler Heizkreis 7
M3:	Speicherladepumpe am MFA Speicher 1
M7:	Zirkulationspumpe am VA Speicher 1
M22:	Pumpe Heizkreis 2
M27:	Pumpe Heizkreis 7
M31:	Speicherladepumpe am EM-WW Speicher 2
M42:	Mischventil Heizkreis 2

- M47: Mischventil Heizkreis 7
- M71: Zirkulationspumpe
- M81: Antilegionellen-Bypasspumpe (thermische Desinfektion)

Hinweise:

1. Einstellungen WTC: P13=4, P14=6

3.2.5 Steuerung über Leitstelle

Eine Fernbedienstation WCM-FS, adressiert mit Leitstelle zentralisiert die Steuerung der Zirkulations- und Warmwasser-Ladepumpe, die Synchronisation der Systemzeit und die Betriebsarteinstellung (s. Kap. 6.5.45). Raumfühler und An- und Abwesenheitstaste sind bei Leitstelle ohne Funktion Der Heizkreisregler ist nicht aktiv. Über die Betriebsarteinstellung an der Leitstelle kann die Betriebsart aller Erweiterungsmodule ohne zugeordnete Fernbedienstation gesteuert werden.



Legende:

- FS#L: Fernbedienstation WCM-FS Fkt. Leitstelle
- B1: Außenfühler
- B3: Warmwasserfühler
- B11: Weichenfühler
- B62: Vorlauffühler Heizkreis 2
- B68: Vorlauffühler Heizkreis 8
- M3: Speicherladepumpe am MFA
- M7: Zirkulationspumpe am VA
- M22: Pumpe Heizkreis 2
- M28: Pumpe Heizkreis 8
- M42: Mischventil Heizkreis 2
- M48: Mischventil Heizkreis 8

Hinweise:

1. Einstellungen WTC: P13=4, P14=6

ĩ

3 Produktbeschreibung

3.2.6 Unabhängige Regelung mit WCM-FS und WCM-EM

Systemaußenfühler wird am EM#2 angeschlossen. Der Außentemperaturwert wird über den eBUS an alle vorhandenen Fernbedienstationen bzw. Erweiterungsmodule übermittelt.

Eine Zonenregelung mit lokal angeschlossenem Außenfühler ist weiterhin möglich.



- Legende:
- FS#2: Fernbedienstation WCM-FS Fkt. Heizkreis 2
- FS#7: Fernbedienstation WCM-FS Fkt. Heizkreis 7
- FS#8: Fernbedienung WCM-FS Fkt. Warmwasserladekreis
- EM#2-8: Erweiterungsmodul WCM-EM
- B1: Außenfühler
- B1.1: Zirkulationsfühler EM#8
- B31: Warmwasserfühler EM#8
- B62: Vorlauffühler Heizkreis 2
- B67: Vorlauffühler Heizkreis 7
- M22: Pumpe Heizkreis 2
- M27: Pumpe Heizkreis 7
- M31: Speicherladepumpe EM#8
- M42: Mischventil Heizkreis 2
- M47: Mischventil Heizkreis 7
- M71: Zirkulationspumpe EM#8
- M81: Antilegionellen-Bypasspumpe (thermische Desinfektion)

3.3 Technische Daten

3.3.1 Elektrische Daten

	WCM-FS	WCM-EM
Netzspannung/Netzfrequenz	-	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme max.	-	7 VA
Vorsicherung max.	-	10 A
Gerätesicherung intern	-	6,3 A
Schutzart	-	IP 22
Schutzklasse	 (nach EN 60730)	l (nach EN 60730)
Nennstrom Ausgang MFA / MM1	-	max. 5 A* **

* für elektronische Hocheffizienz Pumpen max 1,5 Ampere. Bei größerer Stromaufnahme separates Relais erforderlich.

** Stromaufnahme von Ausgang MFA 1 und MM1 beträgt in der Summe maximal 5A.

3.3.2 Zulassungsdaten

3.3.3 Umgebungsbedingungen

Temperatur im Betrieb	0 °C 50 °C
Temperatur bei Transport/Lagerung	-25 70 °C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 %, keine Betauung

3.4 Kompatibilität

Die WCM-FS 2.0 und das WCM-EM 2.1 besitzen Funktionen, die in vorherigen WCM-Systemen noch nicht vorgesehen waren. Daher kann es zu eingeschränkter Funktionalität mit anderen WCM-Komponenten kommen.

In untenstehender Tabelle wird die Kompatibilität der einzelnen WCM-Komponenten zueinander dargestellt.

	WCM	0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	4.92.0.1M	EN 1.0.	12.0,00 M	EN 2. NON	50 ^{1,0}	A A A A	0: ??
WCM-FS 1.0		С	А	А	В	В	A*	A*	
WCM-FS 2.0	С		Α	A	A	Α	Α	А	
WCM-EM 1.0	А	А		С	С	В	Α	А	
WCM-EM 2.0	А	А	С		С	В	А	А	
WCM-EM 2.1	В	А	С	С		А	А	А	
WCM-SOL 1.0	В	Α	В	В	А	D	D	D	
WCM-KA 1.0	А	А	А	А	А	D	D	D	
WCM-KA 2.0	А	А	А	А	А	D	D	D	

A	Volle Funktionalität
A*	Volle Funktionalität (ab Version WCM-FS 1.0 V196.27)
В	Kompatibel, der jeweils ältere Baustand beschränkt den Funktions- umfang
С	Können in einem System zusammen existieren.
D	Können nicht mehrfach/kombiniert innerhalb eines Systems einge- setzt werden.

4 Montage

4 Montage

4.1 WCM-FS

Der in der Fernbedienstation integrierte Raumfühler darf nicht beeinflusst werden durch:

- zusätzliche Temperaturregelung im selben Raum (Heizkörperthermostat),
- andere Wärmequellen (direkte Sonnenbestrahlung, Kamin usw.).
- ► Fernbedienstation an Innenwand gegenüber Heizkörper montieren.

Wandhalterung montieren

- Wandhalterung befestigen.
- ► Leitung anschließen (s. Kap. 5.1).
- Fernbedienstation in Wandhalterung einrasten.



4 Montage

WCM-FS im WTC-GW/OW montieren

- Zubehör Einbauset ist erforderlich
- ► Nach mitgelieferter Anleitung montieren.



WCM-FS im WTC-GB/OB montieren

- Klappe Kesselschaltfeld öffnen.Fernbedienstation einrasten.



4 Montage

[li

Wird die WCM-FS in eine WTC eingebaut, wird dies im Parameter Konfig FS mit Kessel angezeigt. Die Anzeige der Raumtemperatur in der Zeile 3 der WCM-FS entfällt. Ein Wechsel des Installationsortes Raum<->Kessel erfordert die Neukonfiguration im Parameter Konfig FS (P335).

4.2 WCM-EM

- ► Hutschiene mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montieren.
- ► Verriegelung ① einschieben.



- ► Erweiterungsmodul auf Hutschiene einrasten.
- ► Leitungen anschließen (s. Kap. 5.2).
- ► Gehäusedeckel schließen.



5 Elektroinstallation

5.1 WCM-FS

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 darf nur einem Heizkreis mit einem Erweiterungsmodul ab WCM-EM 1.0 zugewiesen werden.

► Leitung an eBUS-Klemme 1 und 2 anschließen.

An Klemme 5 und 6 ggf. einen externen Raumfühler anschließen (Zubehör).

Leitungsquerschnitt	Max. Länge
1,5 mm²	1260 m
0,5 mm²	420 m



ĩ

Generell wird die Verwendung von geschirmten Elektroleitungen empfohlen.

Ĩ

5.2 WCM-EM

5.2.1 Gehäusedeckel öffnen

- ► Lasche leicht mit Schraubendreher eindrücken.
- Gehäusedeckel abnehmen.



5.2.2 WCM-EM anschließen



Abgeschirmte Leitungen

Außenfühler B1 und eBUS können über das Schirmblech angeschlossen werden.



Auf Polung des eBUS achten.

Generell wird die Verwendung von geschirmten Elektroleitungen empfohlen.



5.2.3 WCM-EM am Brennwertgerät anschließen

Es dürfen maximal 2 Erweiterungsmodule an Klemme 2 des Brennwertgerätes angeschlossen werden.



Mehrere Erweiterungsmodule

Werden mehr als 2 Erweiterungsmodule benötigt:

Brennwertgerät und Erweiterungsmodule über externen Hauptschalter anschließen.



Stecker	Farbe	Anschluss	Erläuterung
230V	schwarz	Versorgungsspannung 230 V AC/50 Hz	-
H1	türkis	Variabler Eingang 230 V AC	Meldeeingang mit variabler Funktion
MFA1	lila	Heizkreispumpe	max. 5 A* **
MM1	gelb	Mischermotor	max. 5 A* **
eBUS	hellblau	eBUS-Aschluss	-
B1	grün	Außenfühler QAC 31 (NTC 600 Ω)	Witterungsführung über separaten Au- Benfühler für Zonenregelung
B6	weiß	Vorlauffühler NTC 5 kΩ	Heizkreis mit separat geregeltem Vorlauf- niveau über Mischer
Ø	blau	PWM-Steuerung	Modulation Drehzahl der Heizkreispumpe

* für elektronische Hocheffizienz Pumpen max 1,5 Ampere. Bei größerer Stromaufnahme separates Relais erforderlich.

** Stromaufnahme von Ausgang MFA 1 und MM1 beträgt in der Summe maximal 5A.



5.2.5 Anschlussplan WCM-EM als Warmwasser-Ladekreis

Stecker	Farbe	Anschluss	Erläuterung
230V	schwarz	Versorgungsspannung 230 V AC/50 Hz	-
H1	türkis	Variabler Eingang	Meldeeingang mit variabler Funktion
MFA1	lila	Warmwaser-Ladepumpe	max. 5 A* **
MM1	gelb	Zirkulationspumpe	max. 5 A* **
MM2	gelb	Antilegionellen-Bypasspumpe	max. 5 A* **
eBUS	hellblau	eBUS-Anschluss	-
B1	grün	Zirkulationsfühler NTC 5 kΩ	Zusätzliche Zirkulationspumpenabschal- tung bei Anstieg der Rücklauftemperatur
B3	gelb	Warmwasser-Fühler NTC 12 kΩ	WCM-EM arbeitet als Warmwasser-La- dekreis

* für elektronische Hocheffizienz Pumpen max 1,5 Ampere. Bei größerer Stromaufnahme separates Relais erforderlich.

** Stromaufnahme von Ausgang MFA 1 und MM1 beträgt in der Summe maximal 5A.

5.2.6 Pumpenabschalt-Set am WCM-EM installieren

Bei Fußbodenheizung muss eine thermische Absicherung angeschlossen werden (Zubehör).

6 Bedienung

6.1 Bedienfeld WCM-FS 2.0



6.2 Standardanzeige

Werkseinstellung

Anzeigen belegen Werkseinstellung (Standard).



- 1) eBUS-Adresse, Wochentag, Datum, Uhrzeit
- 2 Symbol Warmwasserbereitung
- ③ Information Zeitprogrammbalken, Status, Außentemperatur, WW-Temperatur
- aktuelle Raumtemperatur ggf. aktuelle Vorlauftemperatur
- 5 Betriebsart mit Symbol

Symbole Betriebsart

×	Normalbetrieb
	Absenkbetrieb
9	Sommer (nur Warmwasserbereitung)
\bigcirc	Standby
А	Automatische Adaption

Anzeige WCM-EM	Anzeigestatus	Bedeutung
	Netz-LED EIN	Netzspannung liegt an
	Netz-LED AUS	Netzspannung liegt nicht an
	Netz-LED blinkt 50 % EIN, 50 % AUS	Netzspannung liegt an, Fehlerfall (z.B. Fühlerausfall)
① △ eBUS ○ ▲ [™] ▼	Alle LED blinken	eBUS-Adresse A eingestellt (s. Kap. 7.1.1), nach 10 Sekunden werden Standardwerte gela- den (Reset)
	LED gehen schrittweise an	Fortschritt beim Ladevorgang für Standardwerte beim Reset der WCM-EM (s. Kap. 6.7)
	eBUS-LED blinkt 50 % EIN, 50 % AUS	Startphase des Gerätes
() <u>∕</u> ebus () ▲ - ▼	eBUS-LED blinkt unregelmäβig 5 % EIN, 20 % AUS 5 % EIN, 70 % AUS	Geräteadresse korrekt eingestellt, BUS-Verbindung hergestellt, BUS-Versorgung korrekt
	eBUS-LED dauernd AUS	BUS-Unterbruch, keine BUS-Verbindung bzw. BUS-Unterversorgung
	eBUS-LED dauernd EIN	BUS-Überspeisung eBUS-Strom > 100 mA
	eBUS-LED blinkt 50 % EIN, 50 % AUS	falsche eBUS-Adresse eingestellt (s. Kap. 7.1.1)
	Mischer Auf-LED EIN	WCM-EM-Heizkreis Mischeransteuerung in AUF-Stellung
		WCM-EM-Warmwasser Ansteuerung der Zirkulationspumpe aktiv
	Mischer Zu-LED EIN	WCM-EM-Heizkreis Mischerantrieb fährt zu
		WCM-EM-Warmwasser Ansteuerung Antilegionellen-Bypasspumpe aktiv
	Pumpen-LED EIN	WCM-EM-Heizkreis Heizkreispumpe in Betrieb
		WCM-EM-Warmwasser Waarmwasser-Ladepumpe in Betrieb
	eBUS-LED und Netz-LED blinkt	eBUS-Adresse F eingestellt (s. Kap. 7.1.1), Handbetrieb aktiv
□ ■ □ □ □ □ □ □ ▲ ebus ۞ ▲ [™] ▼	Fehler-LED blinkt	Anzeige des Fehlers über Fehlercode WCM-FS (s. Kap. 8.1).

6.3 Betriebsanzeigen WCM-EM

6.4 Benutzer-Ebene

Benutzer-Ebene aktivieren

- In der Standardanzeige Menütaste X 🖸 kurz drücken.
- ✓ Benutzer-Ebene wird angezeigt.



- 1 Seitenzahl Menü
- 2 Benutzer-Ebene
- ③ Funktionstasten Menüauswahl

Weitere Seiten anzeigen

- Drehrad drehen.
- ✓ Weitere Seiten im Menü werden angezeigt.

Õ	Benutzer 02 Ende Einstellung #2 Warmwasser Urlaub	
	ŧ	
	Benutzer	
	03 Ende	
	Zeitprogramm	
	Zugriff HK o. FS	

Menü auswählen

- Menü wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Menü wird angezeigt.

Fachmann	
02	Ende
Warmwasser	
Zugriff HK o	. FS 🗖
♥ Warmwasser	
01	Ende
WW Maximal	60.0°C
Legio Fkt	
Antileg Soll	Temp 60.0°C

Parameter auswählen und einstellen

- ▶ Parameter wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Parameter wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK Einstellung speichern.

	Warmwasser		
	01	Ende	
	Normal WW Soll	50.0°C	
	Absenk WW Soll	40.0°C	
	Normal WW Soll	132	
$\overline{\Box}$		Ende	
	50.0°C	Standard	
	40.0°C - 60.0°C	ОК	

Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ► Funktionstaste Standard drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste OK drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird gespeichert.



Benutzerebene verlassen

- ► Funktionstaste Ende wiederholt drücken oder Menütaste kurz drücken.
- ✓ Standardanzeige erscheint.

6.4.1 Menüstruktur Benutzer-Ebene

Ĩ

Entsprechend den Einstellungen in der Fachmann-Ebene und entsprechend der für das System verwendeten Module (z.B. mehrere Heizkreise) werden Menüpunkte und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Info	01	Aussen Min	-	
	02	Aussen Max	-	
	03	Ertragszähler	-	
	04	Ertrag gesamt	-	
	05	Statistik	-	
Fernbedienung	P101	Raumsensor-Korr	0.0K	
	P102	Kontrast	04	
	P103	Beleuchtung	30	
Einstellungen#1	P111	Betriebsart HK	-	
	P112	Normal Raumtemp	21.5°C	
	P113	Absenk Raumtemp	16.0°C	
	P114	Akzeptanz Raum	Aus	
	P115	Normal VL Soll	75.0°C	
	P116	Absenk VL Soll	45.0°C	
	P117	Steilheit	10.0	
	P118	Raumfrosttemp	10.0°C	
	P119	So/Wi Umschalt	20.0°C	
Einstellungen#2	P121	Normal-VL-Soll#2	75.0°C	
	P122	Absenk-VL-Soll#2	45.0°C	
	P123	Steilheit	-	
	P124	So/Wi Umschalt	20.0°C	
Warmwasser	P132	Normal WW Soll	50.0°C	
	P133	Absenk WW Soll	40.0°C	
	P134	Akzeptanz WW	Aus	
Urlaub	P141	Zeitraum		
	P142	Temp-Niveau	Frost	
Zeit-Datum	P151	Datum	-	
	P152	Uhrzeit	-	
	P153	Sommerzeit Start	25.Mrz	
	P154	Sommerzeit Ende	25.0kt	
Zeitprogramm		Heizprogramm 1	-	
		Heizprogramm 2	-	
		Heizprogramm 3	-	
	P161	Vorverl #2	10 min	
		WW-Programm	-	
		ZirkProgramm	-	

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Zugriff HK o. FS		neue Konfig	-	
		Liste alle WCM-EM's ohne zuge- ordnete WCM-FS EM-HK#2 oder EM-WW#2	-	
		EM-HK#8 oder EM-WW#8		

6.5 Fachmann-Ebene

Fachmann-Ebene aktivieren

- Menütaste 🖋 🖸 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Fachmann-Ebene wird angezeigt.

2	Fachmann		3
1 1-	01	Ende	
	Inbetriebnahme		
	Systeminfo		
	Heizkreis		
]

1 Seitenzahl

- 2 Fachmann-Ebene
- ③ Funktionstasten Menüauswahl

Weitere Seiten anzeigen

- Drehrad drehen.
- ✓ Weitere Seiten im Menü werden angezeigt.

Õ	Fachmann 01 Ende Inbetriebnahme Systeminfo Heizkreis	
	Fachmann 02 Ende Warmwasser Zugriff HK o. FS	

Menü auswählen

- Menü wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Menü wird angezeigt.

Fachmann	
02	Ende
Warmwasser	
Zugriff HK o	.FS
♥ Warmwasser	
01	Ende
WW Maximal	60.0°C
Legio Fkt	
Antileg Soll	Temp 60.0°C

Parameter auswählen und einstellen

- ▶ Parameter wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Parameter wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK Einstellung speichern.

	T-T	
	Warmwasser	
		Ende
	WW Maximal	50.0°C
	Legio Fkt	
	Antileg Soll Temp 6	50.0°C
	WW Maximal	601
		Ende
$\overline{\bigcirc}$	60 0°C	
	SULU C	andard
	50.0°C - 80.0°C	OK

Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ► Funktionstaste Standard drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste OK drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird gespeichert.



Fachmann-Ebene verlassen

- ► Funktionstaste Ende wiederholt drücken oder Menütaste kurz drücken.
- ✓ Standardanzeige erscheint.

6.5.1 Menüstruktur Fachmann-Ebene

Abhängig vom Anlagenumfang werden Parameter teilweise ausgeblendet. ĩ

	Me	nüstruktur Adre	esse		
Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung		Werkseinstel- lung	Eingestellt
Inbetriebnahme	P311	Sprache		deutsch	
	P312	Adresse FS		-	
	P313	НК-Тур#18		Universal	
	P314	НК-Тур#2		Universal	
	P315	Regeltyp#18		Außen gef.	
	P316	Regeltyp#2		Außen gef.	
	P317	Sol-Schema		WASol	
	P318	Verwendung B3		CPU/KA	
	P319	Kollektorfeld		01	
	P320	Typ WHPSol		20-7EA 1.0	
	P321	AP Max		-	
	P322	AP Min		-	
Systeminfo	P331 Außen	Außen	aktuell	°C	
			gedämpft	°C	
			gemischt	°C	
	P332	Konfig WTC-X		-	
	P333	Konfig Sol		-	
	P334	Konfig Verbraucher		_	
	P335	Konfig FS		-	
	P336	Konfig EM#X		-	
	P337	Solltemp System		°C	
	P338	Fehlerhistorie		-	
	P339	Version WCM-FS		_	
	P340	Version WCM-SOL		_	
	P341	Version WCM-EM		_	

Monüstruktur Adresse

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung			Werkseinstel- lung	Eingestellt	
Heizkreis	Erweiterungsmodul#X		P401 H1-Fkt HK		Standby		
			P403 Ausgangstest HK		-		
			P405 Korrektur Aussenf		0.0K		
	Einstellung#X		P421 Vorlauf Min		8°C		
			P422 Vorlauf Max		75°C		
			P423 WW-Betrieb		Vorrang		
			P424 Kess-M hung	IK-Überhö-	2K		
			P425 Mischerparameter		8K		
			P426 Frostschutz		5°C		
			P427 Min. Pumpendrehz.		50%		
			P428 Max. Pumpendrehz.		100%		
			P429 Drehzahlvariante		Niveau		
			P430 Verzögerung WTC		30sek		
			P431 SOL Er	trag HZK	Aus		
		Estrich#X	P441 Est- rich	Aus			
			P442 Est- richtag	_			
			P443 Starttemp	25°C			
			P444 Tage Min Temp Fhz	3			
			P445 Max Temp Fhz	45°C			
			P446 Tage Max Temp Fhz	4			
				P447 Tage Abkühlung Fhz	4		
			P448 Tage Aufheiz Bhz	3			
			P449 Max Temp Bhz	55°C			
			P450 Tage Max Temp Bhz	13			
			P451 Tage Abkühlung Bhz	3			
Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung				Werkseinstel- lung	Eingestellt
-----------	-----------------	-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------
Heizkreis	Einstellungen#2		P461 V	/orlau	f Min	8°C	
	(bei WCM-	-FS#1+2)	P462 V	/orlau	f Max	75°C	
			P463 W	W-Bet	rieb	Vorrang	
			P464 K	Kess-M	K Überh	2K	
			P465 M	lische	rparameter	8K	
			P466 F	Frosts	chutz	5°C	
			P467 M	1in. P	umpendrehz.	50%	
			P468 M	lax. P	umpendrehz.	100%	
			P469 D	Drehza	- hlvariante	Niveau	
			P470 V	/erzöq	erung WTC	30s	
			P471 S	SOL Er	trag HZK	Aus	
			Estric	ch#2	P481 Est- rich	Aus	
					P482 Est- richtag	-	
				P483 Starttemp	25°C		
				P484 Tage Min Temp Fhz	3		
					P485 Max Temp Fhz	45°C	
				P486 Tage Max Temp Fhz	4		
				P487 Tage Abkühlung Fhz	4		
					P488 Tage Aufheiz Bhz	3	
					P489 Max Temp Bhz	55°C	
				P490 Tage Max Temp Bhz	13		
					P491 Tage Abkühlung Bhz	3	
	Regelver	nalten	P501 R	Redzie	rbetr	Absenk	
			P502 F	Frostg	renze	Aus	
			P503 E	Ein Op	ti	2h	
			P504 B	Bauwei	se	leicht	
			P505 R	Raumth	er#1	1K	
			P506 R	Raumth	er#2	1K	
			P507 A	Adapti	on#1	Aus	
			P508 Raumeinfluss-P		5		

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung			Werkseinstel- lung	Eingestellt
Heizkreis	Heizkreis	Heizkreis Info		P521 Außen EM-HK		
				emp	°C	
				f#2	°C	
			P524 Warmwa	sser	°C	
			P526 Soll-	Status	-	
			werte HK#1	Soll Temp	°C	
				Soll Temp System	°C	
			P527 Soll-	Status	-	
			werte HK#2	Soll Temp	°C	
				Soll Temp System	°C	
Warmwasser	P601	WW-maximal			60°C	
	P605	Legio-Fkt			Freitag	
	P606	Antileg Soll Temp			60°C	
	P607	Legio Zeitp			20:00 Uhr	
	P608	Zirk bei Legio			Aus	
	P609	Zirk Zeit			3 min	
	P610	Zirk Temp.			30°C	
	P611	SOL Ertrag WW			Aus	
Solar	Solar Ein-/Ausgänge		P801 Ausgan	ig VA1	Störung	
		P802 Ausgangstest		_		
	Puffer/We	Puffer/Weiche		Schaltdiff	2К	
				Überhöhung	1K	
				P823 P2/P1 T-Umschalt		
	Kollektor	-	P841 Min V.strom		0,61/min	
			P842 Max V.strom		151/min	
			P843 Kollektor Frost		-12°C	
			P844 Tyfoco	t	30%	
			P845 P min a Kollektor		20W	
	DT-Regler	2	P861 Min Kc	llektor	20°C	
			P862 Schalt	diff EIN	7К	
			P863 Regeld	lifferenz	12K	
			P864 Schalt	diff AUS	4K	
	Energiema	anagement	P881 Sol Üb	erschuss	70°C	
			P882 Rückkü	hlung	Aus	
			P883 Solar	Prio HZ	Aus	
				P884 Solar Prio WW		

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung			Werkseinstel- lung	Eingestellt
Solar	Info Sola	ir	P901 Puffer	/Weiche	-	
			P902 Sta-	Sol:	-	
			tus DTR	нк:	-	
				WW:	-	
			P903 DTR	Т1	°C	
			Temperatu- ren	Т2	°C	
			P904 WHP	Т3	°C	
				Т4	°C	
		P905 Kol- lektor-	P Pumpe	90		
			V	l/min		
			KIEIS	P th	kW	
			P906 Er- tragszäh- ler	seit	Datum	
				W th	kWh	
				Betrieb	h	
			P907 Er- trag ge- samt	W th	kWh	
				Betrieb	h	
			P908 Sta-	01	Datum	
			tistik	W th	kWh	
				Betrieb	h	
Zugriff HK o. FS	neue Konfig Liste aller W EM-HK#2 o FM-HK#8 o	/CM-EM ohne zu der EM-WW#2 der EM-WW#8	ugeordneter WCI	M-FS		

6.5.2 Menüstruktur Fachmann-Ebene WW

- î

Abhängig vom Anlagenumfang werden Parameter teilweise ausgeblendet.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung		Werkseinstel- lung	Eingestellt
Inbetriebnahme	P311	Sprache		deutsch	
Systeminfo	P331	Aussen	aktuell	°C	
			gedämpft	°C	
			gemischt	°C	
	P332	Konfig WTC-G	;	-	
	P334	Konfig Verbraucher		-	
	P335	Konfig FS		-	
	P336	Konfig EM#X		-	
	P337	Solltemp System		°C	
	P338	Fehlerhistorie		-	
	P339	Version WCM-FS		-	
	P340	Version SOL		-	
	P341	Version EM-WW		-	
Heizkreis	Erweite-	P402	H1-Fkt WW	Standby	
	rungsmo- dul #X	P404	Ausgangstest WW	_	
	Heiz-	P522	Raumtemp	°C	
	kreis Info	P524	Warmwasser	°C	
		-	Zirk Temp	°C	
Warmwasser	P601	WW Maximal	1	60°C	
	P602	WW Schaltdiff		-3.0K	
	P603	WW Überhöhung		15K	
	P604	WW Max Ladezeit		10 min	
	P605	Legio Fkt		Freitag	
	P606	Antileg Soll Ter	np	60.0°C	
	P607	Legio Zeitp		22 Uhr	
	P608	Zirk bei Legio		Aus	
	P609	Zirk Zeit		3 min	
	P610	Zirk Temp		30.0°C	
	P611	SOL Ertrag WW		Aus	
Zugriff HK o. FS					

6.5.3 Menüstruktur Fachmann-Ebene Leitstelle

Ĩ

Abhängig vom Anlagenumfang werden Parameter teilweise ausgeblendet.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung			Werkseinstel- lung	Eingestellt
Inbetriebnahme	P311	Sprache			deutsch	
	P317	Sol-Schema			WASol	
	P318	Verwendung	в3		CPU	
	P319	Kollektoran	zahl		01	
	P320	Typ WHPSol			20-7EA 1.0	
	P321	AP Max			-	
	P322	AP Min			-	
Systeminfo	P331	Außen	aktuell		°C	
			gedämpft		°C	
			gemischt		°C	
	P332	Konfig WTC-	X		-	
	P333	Konfig Sol			-	
	P334	Konfig Verb	raucher		-	
	P335	Konfig FS			-	
	P337	Solltemp System			°C	
	P338	Fehlerhistorie			-	
	P339	Version WCM-FS			-	
	P340	Version WCM	Version WCM-SOL		-	
Heizkreis	Heizkreis	s Info	P522 Raumtemp		°C	
			P524 Warmwasser		°C	
			P526 Sollwer-	Status	-	
			te HK#1	Soll	-	
				Temp		
				Soll Temp System	_	
Warmwasser	P601	WW-maximal	1		60°C	
	P605	Legio-Fkt			Freitag	
	P606	Antileg Sol	l Temp		60°C	
	P607	Legio Zeitp			22:00 Uhr	
	P608	Zirk bei Le	gio		Aus	
	P609	Zirk Zeit			3 min	
	P611	SOL Ertrag	MM		Aus	

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung			Werkseinstel- lung	Eingestellt
Solar	Ein-/Ausg	änge	P801 Ausgang VA1		Störung	
			P802 Ausgangs	test	-	
	Puffer/We	iche	P821 Puffer S	chaltdiff	2K	
			P822 Puffer Ü	berhöhung	1K	
			P823 P2/P1 T-	Umschalt	Aus	
	Kollektor		P841 Min V.st	rom	0,61/min	
			P842 Max V.st	rom	151/min	
			P843 Kollekto	r Frost	-12°C	
			P844 Tyfocot		30%	
			P845 P min a Kollektor		20W	
	DT-Regler		P861 Min Koll	ektor	20°C	
			P862 Schaltdi	ff EIN	7K	
			P863 Regeldif	ferenz	12K	
			P864 Schaltdiff AUS		4K	
	Energiema	nagement	P881 Sol Überschuss		70°C	
			P882 Rückkühlung		Aus	
			P883 Prio Solar HZ		Aus	
			P884 Prio Solar WW		Aus	
-	Info Sola	r	P901 Puffer/ Weiche	B10	°C	
				B11	°C	
				P2->P1	Aus	
			P902 Status DTR	Sol:	_	
				HK:	_	
				WW:	_	
			P903 DTR Tem- peraturen	T1	°C	
				Т2	°C	
			P904 WHP Tem-	Т3	°C	
			peraturen	Т4	°C	
			P905 Kollek-	P	00	
			torkreis	V	l/min	
				P th	kW	
			P906 Ertrags-	seit	Datum	
			zähler	W th	kWh	
				Betrieb	h	
			P907 Ertrag	W th	kWh	
			gesamt	Betrieb	h	
			P908 Statis-	01	Datum	
			tik	W th	kWh	1
				Betrieb	h	
Zugriff HK o. FS	neue Konfig		1	1		
	Liste aller W	CM-EM ohne zu	ugeordneter WCM-F	S		

6.5.4 Sprache einstellen

Sprachen

- Deutsch English Français Italiano Espanol Nederlands Dansk Svenska Norsk Slovenski Hrvatski Magyar Polski Русский Cesky Slovak
- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Sprache drücken.
- ✓ Parameter Sprache wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Sprache einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Fachmann 01 Inbetriebnahme Systeminfo Heizkreis	Ende	
	Inbetriebnahme 01 Sprache HK-Typ#1 HK-Typ#2	Ende Deutsch	
Õ	Sprache Deutsch	311 Ende Standard OK	

6.5.5 Konfiguration des Wärmeerzeugers WTC

Mit diesem Parameter werden die Konfigurationsinformationen vom Brennwertgerät zur WCM-FS übertragen.

Wärmeerzeuger	Konfig WTC #1	Gerätetyp, Leistung und eBUS-Adresse des Wärmeerzeugers
Hydraulische Ausführung	Warmwasser	WTC, AusfW (Wassererwärmer) Fühler B3 im Gerät installiert
	Heizgerät	WTC, AusfH
	Combi	WTC, AusfC Warmwasserbereitung über Plattenwärmetau- scher
	Integra	WTC, AusfK mit WAI
	Power	WTC, AusfK mit WAP
Außenfühler	Außenfühler	Außenfühler B1 installiert
Regelvariante	Puffer1	Pufferregelung mit Fühler B10
	Puffer2	Pufferregelung mit 2 Fühlern B10 + B11
	Weiche	Weichenregelung mit Fühler B11

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Systeminfo drücken.
- ✓ Menü Systeminfo wird angezeigt.
- Funktionstaste Konfig WTC-G ...#1 ggf. Konfig WTC-O ...#1 drücken.
 ✓ Parameter Konfig WTC-G ...#1 ggf. Konfig WTC-O ...#1 wird angezeigt.
- Prüfen, ob Konfiguration WCM-FS und WTC übereinstimmt (WTC Parameter 10 Heizungsfachmann-Ebene).
- ▶ Bei abweichender Konfiguration Funktionstaste Neu drücken.
- ✓ Meldung suche Konfig erscheint kurz, dann wird die aktuelle Konfiguration angezeigt.
- ▶ Mit Funktionstaste Ende Menü verlassen.

	Fachmann	
	01 Ende	
	Inbetriebnahme	
	Systeminfo	
	Heizkreis #1	
		,
	Systeminfo	
	01 Ende	
	Außen	
	Konfig WTC-G#1	
	Konfig FS	
	Konfig WTC-G#1 332	
	Ende	
	Neu Neu	
\bigcirc	Außenfühler	
	Puffer 2	
		1

6.5.6 Konfiguration WCM-EM

Mit diesem Parameter werden die Konfigurationsinformationen vom WCM-EM zur WCM-FS übertragen.

Gerät	Konfig EM#2	Erweiterungsmodul #2
Heizkreis/Warmwasser	HK-Pumpe	Pumpenheizkreis kein separater Vorlauffühler angeschlossen
	HK-Mischer	Mischerheizkreis separater Vorlauffühler B6 angeschlossen
	Warmwasser	Warmwasser-Ladekreis Warmwasser-Fühler B3 angeschlossen
Pumpe	PWM-Pumpe	Ausführung
	stufige Pumpe	PWM-Eingang beschaltet bzw. nicht beschaltet
Außenfühler	Außenfühler	separater Außenfühler für Zonenregelung angeschlossen
Zirkulationsfühler	Zirk RL Fühler	Zirkulationsfühler B1 für Abschaltung der Zirkulationspumpe angeschlossen
eBUS-Speisung Auto Spg Ein		Information über Status eBUS-Speisung
	Auto Spg Aus	

- Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Systeminfo drücken.
- ✓ Menü Systeminfo wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Konfig EM#2 drücken.
- ✓ Parameter Konfig EM#2 wird angezeigt.
- Angezeigte Konfiguration prüfen.
- ▶ Bei abweichender Konfiguration Funktionstaste Neu drücken.
- ✓ Meldung suche Konfig erscheint kurz, dann wird aktuelle Konfiguration ange-
- zeigt.
- ► Neue Konfiguration mit OK speichern.

	Fachmann	
	01 Ende	
	Inbetriebnahme	
	Systeminfo	
	Heizkreis	
		1
	Systeminfo	
	02 Ende	
	Konfig EM#2	
	Soll Temp System 8.0°C	
	Fehlerhistorie 00	
	Konfig EM#2 336	
	HK-Mischer	
$\widehat{\bigcirc}$	PWM-Pumpe Neu	
\bigcirc	Außenfühler	
	Auto Spg Ein ок	

6.5.7 Heizkreistyp#1 ... 8 einstellen

Für jeden Heizkreis muss ein Heizkreistyp eingestellt werden.

- Abhängig vom eingestellten Heizkreistyp werden automatisch:
- Wertebereiche eingeschränkt,
- Parameter mit Werkseinstellungen vorbelegt.

Einstellbereich

FBH-Erwärm	Fußbodenerwärmung
FBH-Heizung	Fußbodenheizung
Radiator60	Niedertemperaturauslegung der Radiatoren
Radiator70	Normalauslegung der Radiatoren
Konvektor	Konvektoren
Universal	Alle Reglereinstellungen möglich.

Einstellungen Heiz- kreistyp Parameter 316/317		Fußbo- denerwär- mung	Fußbo- denhei- zung	Radiator 60 °C	Radiator 70 °C	Konvek- torheizung	Universal
Normal VL Soll ⁽¹ Parameter 114/121 ⁽²	Werksein- stellung	25°C	35°C	60°C	75°C		
Absenk VL Soll ⁽¹ Parameter 115/122 ⁽²	Werksein- stellung	16°C	20°C	35°C	40°C	45°C	
Steilheit Parameter 116/123 ⁽²	Wertebe- reich	2,5 - 6	4 - 10	8 - 20	11 - 25	11 - 40	2,5 - 40
	Werksein- stellung	2,5	5	10	12,5	12,5	10
Vorlauf Max Parameter 342/362 ⁽³	Wertebe- reich	Parameter 341 50	°C	Parameter 341 75 °C		Parameter 341 80 °C	Parameter 342 82 °C
		361 50	°C	361 75 °	С	Parameter 361 80 °C	Parameter 362 82 °C
	Werksein- stellung	30°C	40°C	65°C	75°C		
Ein Opti Parameter 383 ⁽³	Werksein- stellung (Istwert)	1:15		0:45		0:30	2:00
Vorverlegung HK#2	Werksein- stellung	60		20 10		10	Aus
Raumthermostat Parameter 388/389 ⁽³⁾	Werksein- stellung	Tag Aus		1K			

⁽¹ Parameter stehen nur bei Heizkreis-Einstellung Regeltyp Konst Vorl zur Verfügung.

⁽² Benutzer-Ebene.

⁽³ Fachmann-Ebene.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- ► Funktionstaste HK-Typ#1 drücken.
- ✓ Parameter HK-Typ#1 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Inbetriebnahme		
	01	Ende	
	Sprache	Deutsch	
	HK-Typ#1 Un	iversal	
	НК-Тур#2 FBH-	Heizung	
	НК-Тур#1	313	
		Ende	
	Universal		
$ \cup $	UIIIVEISAI	Standard	
		OK	

Heizkreistyp bei Adresse WTC-HK#1+EM-HK#2 einstellen

Bei Adresseinstellung WTC-HK#1+EM-HK#2 (Wohnraum beheizt mit 2 Heizkreisen) erscheint im Menü Inbetriebnahme zusätzlich Parameter HK-Typ#2 für den erweiterten Heizkreis. Einstellung erfolgt wie bei HK-Typ#1 beschrieben.

	НК-Тур#2	314	
		Ende	
$\left \widehat{\frown} \right $	FBH-Heizung		
		Standard	
		OK	

6.5.8	Regelvariante#1		8	einstellen
-------	-----------------	--	---	------------

Einstellung	Regelung	Aktiver Fühler
Konst Vorl	Konstante Heizkreisregelung der eingestellten Normal- und Absenk- Vorlaufsollwerte. Raumfrostschutz und Optimierungsfunktion sind nicht aktiv. Die Heizkreispumpe ist im Dauerbetrieb, ausgenommen in der Betriebsart Standby.	_
Außen gef	Außentemperaturgeführte Regelung. Der Vorlaufsollwert variiert in Abhängigkeit der Außentemperatur.	Außenfühler
Raum gef	Raumgeführte Regelung. Die Vorlauftemperatur wird anhand der Ab- weichung der aktuellen Raumtemperatur von der Raumsolltemperatur ermittelt. Raumfrostschutz ist aktiv.	Raumfühler
Außen/Raum	Kombination außentemperatur- und raumgeführte Regelung.	Außenfühler/Raumfühler

▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).

► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.

- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Regeltyp#1 drücken.
- ✓ Parameter Regeltyp#1 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Inbetriebnahr	ne]
	02	Ende	
	Regeltyp#1	Außen gef	
	Regeltyp#2	Außen gef	
			1
	Regeltyp#1	315]
		Ende	
$\overline{\frown}$	Außen	gef	
\bigcirc		Standard	
		OK	
			J

Regeltyp bei Adresse WTC-HK#1+EM-HK#2 einstellen (s. Kap. 7.2.2)

Bei Adresseinstellung WTC-HK#1+EM-HK#2 erscheint im Menü Inbetriebnahme zusätzlich Parameter Regeltyp#2 für erweiterten Heizkreis. Einstellung erfolgt wie bei Regeltyp#1 ... 8 beschrieben.

Einstellbereich

Konst Vorl	Konstante Heizkreisregelung der eingestellten Normal- und Absenk-Vorlaufsollwerte. Geeignet für Prozessanlagen mit konstanter Vorlauftemperatur.
Außen gef	Bei angeschlossenem Außenfühler.



6.5.9 Systeminformationen abfragen

Parameter

Außen aktuell gedämpft gemischt	aktuelle Außentemperatur Berechnungsgröße der Witterungsführung Witterungsführung mit Einfluss der Gebäudebauweise
Konfig WTC	Information Konfiguration der WTC
Konfig Sol	Information Konfiguration WCM-SOL 1.0 home
Konfig Verbrau- cher	Information Konfiguration der angeschlossenen Heiz- und Warmwasserladekreise
Konfig FS	Information Konfiguration der WCM-FS
Konfig EM	Information Konfiguration des WCM-EM
Solltemp System	Information der aktuellen Systemsolltemperatur
Fehlerhistorie	Einträge der letzten 10 Fehler bzw. behobenen Fehler mit Fehlerquelle, Fehlercode, Datum und Uhrzeit.
Version WCM-FS	Softwareversion der WCM-FS
Version WTC	Softwareversion der WTC
Version EM-HK	Softwareversion des WCM-EM

► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).

► Funktionstaste Systeminfo drücken.

✓ Menü Systeminfo wird angezeigt

► Funktionstaste Außen drücken.

✓ Parameter Außen wird angezeigt.

► Mit Funktionstaste Ende Parameter verlassen.

Abfragen folgender Parameter erfolgt wie oben beschrieben.

	Systeminfo		
	01	Ende	
	Außen		
	Konfig WTC-G		
	Konfig Sol		
	Außen	331	
	01	Ende	
$\overline{\frown}$	aktuell	5.0°C	
\bigcirc	gedämpft	5.2°C	
	gemischt	5.0°C	

Fehlerhistorie

Fehlermeldungen der eBUS-Teilnehmer werden nur angezeigt, wenn sie mindestens 15 Minuten andauern. Bis zu 10 Fehlermeldungen bzw. behobene Fehler werden mit Fehlerquelle, Fehlercode, Datum und Uhrzeit in der Fehlerhistorie der WCM-FS gespeichert. Erlischt die Fehlermeldung wird dies wiederum mit Fehlercode 00 in der Fehlerhistorie gespeichert.

Mit der Funktionstaste Reset kann die Fehlerhistorie zurückgesetzt werden.

BeispielEin Fehler wurde am 04. Januar 06 um 14:32 Uhr in der Fehlerhistorie gespeichert.
Der Fehler war 5 Minuten später behoben und wurde um 14:37 Uhr als behobener
Fehler in der Fehlerhistorie gespeichert.

Fehlereintrag 01 zeigt:

- behobenen Fehler mit Fehlerquelle WTC-G#1,
- Fehlercode 00,
- Datum 04. Jan 06,
- Uhrzeit 14:37.

Fehlereintrag 02 zeigt:

- Fehler mit Fehlerquelle WTC-G#1,
- Fehlercode 15,
- Datum 04. Jan 06,
- Uhrzeit 14:32.

	Systeminfo	
	02 Ende	
	Konfig EM#2	
	Soll Temp System 38.0°C	
	Fehlerhistorie 00	
	Fehlerhistorie 338	
	Ende	
	01: WTC-G#1 Reset	
()	Störung 00	
~	04. Jan 06, 14:37	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Tablankistania 220	
	Feniernistorie 338	
	Ende	
	02: WTC-G#1 Reset	
	Störung 15	
	04. Jan 06, 14:32	

6.5.10 Funktion variabler Eingang H1 einstellen

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen sind jeweils bei geschlossenem Kontakt aktiv!

Einstellbereich Erweiterungsmodul Heizkreis

Standby	Heizbetrieb wird unterdrückt. Frostschutz ist weiterhin aktiv.
Normal	Ständiger Heizbetrieb, Absenkphase wird unterdrückt.
Absenk	Ständiger Absenkbetrieb, Normalheizphase wird unter- drückt.

Einstellbereich Erweiterungsmodul Warmwasser

Standby	Keine Warmwasserbereitung, Zirkulationspumpe aus, Legionellen-Funktion weiter aktiv.
WE Sperre	Sperrt den Wärmeerzeuger für die Betriebsart Warm- wasserbereitung.
Zirkpumpe	Manuell ausgelöster Betrieb der Zirkulationspumpe. Mit Schließen des Kontaktes, geht die Zirkulationspumpe in Betrieb. Nach Öffnen des Kontaktes läuft die Pumpe für die im P609 eingestellte Zeit nach (Tastbetrieb).

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Erweiterungsmodul #2 drücken.
- ✓ Menü Erweiterungsmodul #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste H1-Fkt HK ggf. H1-Fkt WW drücken.
- ✓ Parameter H1-Fkt HK ggf. H1-Fkt WW wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Heizkreis 01 Erweiterungsmodu Heizkreis #1 Heizkreis #2	Ende 1 #2	
	Erweiterungsmodu 01 H1-Fkt HK Ausgangstest HK	1 #2 Ende Standby	
Õ	H1-Fkt HK Standby	401 Ende Standard OK	

6.5.11 Ausgänge Heizkreis/Warmwasser testen

Mit Parameter Ausgangstest können die am WCM-EM angeschlossenen Aktoren zu Testzwecken manuell geschaltet werden.

Einstellbereich Erweiterungsmodul Heizkreis

Pumpe Ein/Pumpe Aus Mischer Auf/Mischer Zu

Einstellbereich Erweiterungsmodul Warmwasser

WW Pumpe Ein/WW Pumpe Aus Zirk Pumpe Ein/Zirk Pumpe Aus

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Erweiterungsmodul #2 drücken.
- ✓ Menü Erweiterungsmodul #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Ausgangstest HK ggf. Ausgangstest WW drücken.
- ✓ Parameter Ausgangstest HK ggf. Ausgangstest WW wird angezeigt.
- Mit den Funktionstasten Pumpe und Mischer ggf. Warmwasser- und Zirkulationspumpe einstellen.

	Heizkreis		
	01	Ende	
	Erweiterungsmodu	ıl #2	
	Einstellung #1		
	Einstellung #2		
	Erweiterungsmodu	ıl #2	
	01	Ende	
	H1-Fkt HK	Standby	
	Ausgangstest HK		
	Ausgangstest HK	403	
		Ende	
$\widehat{\frown}$	HK-Pumpe Aus	Ein	
\bigcirc	HK-Mischer Aus	Auf	
		Zu	

6.5.12 Korrektur Außenfühler am WCM-EM einstellen

Der Parameter wird nur angezeigt, wenn am Anschluss des WCM-EM B1 ein separater Außenfühler angeschlossen ist (Zonenregelung).

Mit diesem Parameter können Fühlertoleranzen ausgeglichen werden.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Erweiterungsmodul #2 drücken.
- ✓ Menü Erweiterungsmodul #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Korrektur Aussenf drücken.
- ✓ Parameter Korrektur Aussenf wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Heizkreis	
	01 Ende	
	Erweiterungsmodul #2	
	Einstellung #1	
	Einstellung #2	
	Erweiterungsmodul #2	
	01 Ende	
	H1-Fkt EM Standby	
	Ausgangstest HK	
	Korrektur Aussenf 0.0K	
	Korrektur Aussenf 405	
	Ende	
$\overline{\frown}$	0 OF	
\bigcirc	S. OK Standard	
	-4.0K - 4.0K OK	

6.5.13 Minimale Vorlauftemperatur einstellen

Mit diesem Parameter wird der Vorlaufsollwert nach unten begrenzt.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Vorlauf Min drücken.
- ✓ Parameter Vorlauf Min wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellung #2		
	01	Ende	
	Vorlauf Min	8.0°C	
	Vorlauf Max	75.0°C	
	WW-Betrieb	Vorrang	
	Vorlauf Min	461	
		Ende	
Ō	8.0°C 8.0°C - 75.0°C	Standard	
		UK	

6.5.14 Maximale Vorlauftemperatur einstellen

Der Parameter begrenzt die Wärmeanforderung auf die max. Vorlauftemperatur

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Vorlauf Max drücken.
- ✓ Parameter Vorlauf Max wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellung #2		
	01	Ende	
	Vorlauf Min	8.0°C	
	Vorlauf Max	75.0°C	
	WW-Betrieb	Vorrang	
	Vorlauf Max	462	
		Ende	
Õ	75.0°C 8.0°c - 82.0°c	Standard OK	

6.5.15 Priorität Warmwasser-Ladung einstellen

□ □	Der direkte Heizkreis (WCM-FS#1) wird immer mit der Einstellung "Vorrang" betrie- ben. Der Parameter ist in diesem Fall ausgeblendet.
--------	---

Einstellbereich

Vorrang	Warmwasser hat Vorrang. Heizkreis wird für die Dauer des Warmwasser-Betriebs gesperrt.
Parallel	Warmwasser und Heizkreis werden parallel versorgt.
Gleitend	Unterschreitet die Kesseltemperatur den Warmwasser- istwert um +10 K, wird die Wärmeabnahme der Heiz- kreise abgeschaltet. Überschreitet die Kesseltempera- tur den Warmwasseristwert um +20 K werden Warmwasser und Heizkreis wieder parallel versorgt.

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste WW-Betrieb drücken.
- ✓ Parameter WW-Betrieb wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellung #2		
	01	Ende	
	Vorlauf Min	8.0°C	
	Vorlauf Max	75.0°C	
	WW-Betrieb	Vorrang	
	WW-Betrieb	463	
		Ende	
$\overline{\frown}$	Vorrang		
\bigcirc	vorrang	Standard	
		OK	

6.5.16 Kessel-Mischerkreisüberhöhung einstellen

Nur bei Heizkreis mit Mischer (Vorlauffühler B6 am WCM-EM installiert).

Mit diesem Parameter werden Leitungsverluste ausgeglichen. Eine zu hohe Mischerkreisüberhöhung wirkt sich zum Nachteil des Brennwertnutzens aus.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ▶ Funktionstaste Kess-MK Überh drücken.
- ✓ Parameter Kess-MK Überh wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

			1
	Einstellung #2		
	02	Ende	
	Kess-MK Überh	2.0K	
	Mischerparameter	8.0K	
	min Pumpendrehz	50%	
			1
	Kess-MK Überh	464	
		Ende	
Ñ	2 0K		
\bigcirc	2.010	Standard	
	0.0K - 20.0K	OK	
	•		

6.5.17 Mischerparameter einstellen

Nur bei Heizkreis mit Mischer (Vorlauffühler B6 am WCM-EM installiert).

Mit diesem Parameter wird das WCM-EM an den Mischer angepasst.

Der Wert (Temperatur in K) definiert den Regelbereich innerhalb dessen das Signal in linearen Impulsen ausgegeben wird. Darüber hinaus ist der Stellimpuls "Dauernd auf" bzw. "Dauernd zu".

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Mischerparameter drücken.
- ✓ Parameter Mischerparameter wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

		1
	Einstellung #2	
	02 Ende	
	Kess-MK Überh 2.0K	
	Mischerparameter 8.0K	
	min Pumpendrehz 50%	
]
	Mischerparameter 465	
	Ende	
$\overline{\frown}$	8 OF	
$ \bigcirc$	S. OK Standard	
	1.0K - 24.0K OK	
		J

6.5.18 Frostschutz einstellen

Ů	Der Parameter wird nur angezeigt, wenn am Anschluss B1 ein separater Außenfühler angeschlossen ist (Zonenregelung).
---	---

Heizkreispumpe Ein Heizkreispumpe Aus Heizkreispumpe Aus Außentemperatur < Parameter 426 - 5 K (HK #1 +2) Heizkreispumpe Aus Außentemperatur > Parameter 426 Außentemperatur > Parameter 426 Außentemperatur > Parameter 426 Außentemperatur > Parameter 426

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Frostschutz drücken.
- ✓ Parameter Frostschutz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellung #2		
	02	Ende	
	Kess-MK Überh	2.0K	
	Mischerparameter	8.0K	
	Frostschutz	5.0°C	
	Frostschutz	426	
		Ende	
$\overline{\bigcirc}$	5.0°C		
\bigcirc		Standard	
	-10.0°C - 10.0°C	OK	

6.5.19 Minimale Pumpendrehzahl einstellen

Parameter wird nur bei angeschlossener PWM-Pumpe angezeigt.

Mit diesem Parameter wird der untere Arbeitspunkt der PWM-Pumpe eingestellt (minimale Leistung).

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste min Pumpendrehz drücken.
- ✓ Parameter min Pumpendrehz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Einstellung #2				
	02 Ende				
	Kess-MK Überh 2.0K				
	Mischerparameter 8.0K				
	min Pumpendrehz 50%				
	min Pumpendrehz 427				
	Ende				
$\overline{\frown}$	50%				
\bigcirc	Standard				
	20% - 100% OK				

6.5.20 Maximale Pumpendrehzahl einstellen

Parameter wird nur bei angeschlossener PWM-Pumpe angezeigt.

Mit diesem Parameter wird der obere Arbeitspunkt der PWM-Pumpe eingestellt (maximale Leistung).

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste max Pumpendrehz drücken.
- ✓ Parameter max Pumpendrehz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

		1
	Einstellung #2	
	03 Ende	
	max Pumpendrehz 100%	
	DZ-variante Niveau	
	Verzögerung WTC 30s	
		1
	max Pumpendrehz 428	
	Ende	
$\overline{\bigcirc}$	100%	
\bigcirc	Standard	
	50% - 100% OK	

6.5.21 Drehzahlvariante einstellen

Parameter wird nur bei angeschlossener PWM-Pumpe angezeigt.

Einstellbereich

Niveau	Einstellung für Brennwertgeräte. Die Pumpe läuft im Normalbetrieb mit Maximaldrehzahl und im Absenkbetrieb mit Minimaldrehzahl.
Kennlinie	Einstellung für Niedertemperaturkessel. Die Heizkreispumpe wird mit Min. Drehzahl betrieben. Ist die eingestellte Max. Vorlauftemperatur erreicht, erhöht sich die Drehzahl linear.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste DZ-variante drücken.
- ✓ Parameter DZ-variante wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

			1
	Einstellung #2		
	03		
	max Pumpendrehz	100%	
	DZ-variante	Niveau	
	Verzögerung WTC	30s	
	DZ-variante	429	
		Ende	
$\overline{\frown}$	Niveau		
\cup	112.0000	Standard	
		OK	

6.5.22 Verzögerung WTC einstellen

Bei Anlagen mit hohen Wärmeerzeugerleistungen (WTC-GB) ohne hydraulische Weiche, kann der Kesselstart verzögert werden. Während der Verzögerungszeit öffnen die Mischer und der Kessel wird vor Inbetriebsetzung durchströmt.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Verzögerung WTC drücken.
- ✓ Parameter Verzögerung WTC wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

			1
	Einstellung #2		
	03	Ende	
	max Pumpendrehz	100%	
	DZ-variante	Niveau	
	Verzögerung WTC	30s	
	Verzögerung WTC	430	
		Ende	
Õ	30s	Standard	
	00s - 240s	OK	

ĩ

6 Bedienung

6.5.23 SOL Ertrag HZK

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie das Erweiterungsmodul auf die Statusmeldungen Überschuss und Übertemp. des WCM-SOL reagieren soll.

Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ein Solarregler WCM-SOL im System installiert wurde.

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Sol Ertrag HZK drücken.
- ✓ Menü Sol Ertrag HZK wird angezeigt.

	Einstellung#2	
	Ende	
	SOL Ertrag HZK	
	SOL Ertrag HZK 431	
	Aus Ende	
$\overline{\frown}$	bei Überschuss 🗌	
\cup	bei Übertemp 🗌	
	OK	

- Mit den Funktionstasten bei Überschuss und bei Übertemp. festlegen, auf welche Statusmeldung(en) der Heizkreis reagieren soll.
- Mit dem Drehrad die Reaktion des Heizkreises auf die Statusmeldungen einstellen (Aus, Prog. 3, Vorlauf Max.).
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.
- ✓ Die Einstellungen werden übernommen.

Statusmeldungen

bei Überschuss	Wird vom WCM-SOL 1.0 generiert, wenn im Puf- fer ein frei wählbares Temperaturniveau (P881 im WCM-SOL 1.0) durch Solareintrag überschritten wird.
bei Übertemp.	Schema 1 : Wird vom WCM-SOL 1.0 generiert, wenn sich die Temperatur im WW-Speicher der bauartbedingten Maximaltemperatur nähert.
	Schema 2 : Wird vom WCM-SOL 1.0 generiert, wenn sich die Temperatur im WW-Speicher der bauartbedingten Maximaltemperatur nähert.
Reaktion des Warmwasserlade	kreises
Aus	Der Heizkreis reagiert nicht auf die Statusmel- dungen.
Prog. 3	Der Heizkreis wird entsprechend dem Heizpro- gramm 3 betrieben.
Vorlauf Max.	Der Heizkreis reagiert mit Aufheizung auf Vor- lauf Max.
Vergleichsfühler für "Solar Übe	erschuss"
Schema 1:	B3 (Warmwasserfühler)
Schema 2:	B10 (Pufferfühler oben)

Vergleichsfühler für "Übertemperatur"

Schema 1:	T2 (Solarfühler)
Schema 2:	B3 (Warmwasserfühler)

6.5.24 Estrichprogramm einstellen

VORSICHT	 Schäden an der Bausubstanz Die Estrichfunktion am Pumpenheizkreis kann durch Wärmeanforderung weiterer Heiz- oder Warmwasserladekreise überlagert werden. ▶ Ggf. weitere Heizkreise deaktivieren.
l	Bei Adresseinstellung WTC-HK#1+EM-HK#2 ist die Estrichtrocknungsfunktion nur für den Mischer Heizkreis#2 durchführbar.
Ĩ	Die Estrichfunktion kann nur ausgeführt werden, wenn dem betroffenen Fußboden- heizkreis eine Fernbedienstation WCM-FS zugeordnet ist.

Das Estrichprogramm dient dem kontrollierten Austrocknen von Unterlagsböden und wird in zwei Funktionen unterteilt. Die Vorschriften des Estrichherstellers und DIN 4725-4 beachten.



Funktionsheizen

Belegheizen



- 1 Tage
- 2 Vorlauftemperatur °C
- P443 Starttemperatur
- P448 Tage Aufheiz. BHZ
- P449 Max. Temp. BHZ
- P450 Tage Max. Temp. BHZ
- P451 Tage Abkühlen BHZ

Kombiniertes Heizen

Das kombinierte Heizen stellt die Normalform der heizungsunterstützten Estrichtrocknung dar. Es wird nacheinander die Funktionsheiz- sowie die Belegheizkurve geheizt.



- 1 Tage
- 2 Vorlauftemperatur °C
- ③ Funktionsheizen
- (4) Belegheizen
- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Einstellung #2 drücken.
- ✓ Menü Einstellung #2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Estrich #2 drücken.
- ✓ Menü Estrich #2 wird angezeigt.

	Heizkreis 01 Erweiterungsmodu Einstellung #1 Einstellung #2	Ende 1 #2	
	Einstellung #2 03 Estrich #2	Ende	
Õ	Estrich #2 01 Estrich	Ende Aus	

Estrichfunktionen einstellen

Aus	Funktion unwirksam.
Funktionsh	Belastungstest Estrich, trägt nur marginal zur Trochk- nung bei
Belegheizen	Schnelltrocknen Estrich durch Fußbodenheizungsunter- stützung
Funkt/Beleg	Belastungstest und Schnelltrocknen folgen automatisch hintereinander.

► Funktionstaste Estrich drücken.

✓ Parameter Estrich wird angezeigt.

▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Estrich 01 Estrich	#2		Ende AUS	
Õ	Estrich		Aus	441 Ende Standard OK	

Estrichtag einstellen

Mit dieser Funktion können Estrichtage übersprungen bzw. wiederholt werden. Mit Funktionstaste Reset beginnt die Estrichfunktion wieder bei Tag 0.

	Estrich #2	
	01 Ende	
	Estrich Belegheizen	
	Estrichtag	
	Starttemperatur 25°C	
	Estrichtag 442	
	Tag 01	
$ \bigcirc$	Soll= 35.0°C	
	00 - 19 OK	

Starttemperatur einstellen

- ▶ Funktionstaste Starttemperatur drücken.
- ✓ Parameter Starttemperatur wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

		1
	Estrich #2	
	01 Ende	
	Estrich Belegheizen	
	Estrichtag	
	Starttemperatur 25°C	
	Starttemperatur 443	
	Ende	
$\overline{\frown}$	25 0°C	
	Standard	
	15.0°C - 30.0°C OK	

ĩ

6 Bedienung

6.5.25 Funktionsheizen

Testfunktion der Fußbodenheizung und Belastungstest für den Estrich, es handelt sich hier nicht um eine Trocknungsfunktion.

- ► Funktionstaste Tage Min.Temp.Fhz drücken.
- ✓ Parameter Tage Min.Temp.Fhz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Estr		
	02	Ende	
	Tage	Min.Temp.Fhz. 05	
	Max.	Temp.Fhz. 45.0°C	
	Tage	Max. Temp.Fhz. 04	
	Tage	Min. Temp.Fhz. 444	
		Ende	
		0 E	
\bigcirc		05 Standard	
		02 - 30 OK	

Belastungsphase einstellen

Die Sollwertvorgabe der Estrich-Funktion ist auf 60°C begrenzt. Ist die maximale Vorlauftemperatur unter 60°C eingestellt, wird auf diesen Wert begrenzt.

- ▶ Funktionstaste Max.Temp.Fhz drücken.
- ✓ Parameter Max. Temp. Fhz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.





- ▶ Funktionstaste Max.Temp.Fhz drücken.
- ✓ Parameter Max. Temp. Fhz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	_
Estrich #2	
02 Ende	
Tage Min.Temp.Fhz. 05	
Max. Temp.Fhz. 55.0°C	
Tage Max. Temp.Fhz. 04	
	_
Tage Max. Temp.Fhz. 446	
Ende	
04 Standard	
01 - 30 OK	

Abkühlphase einstellen

- ► Funktionstaste Tage Abkühlen Fhz drücken.
- ✓ Parameter Tage Abkühlen Fhz wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Estrich #2	
	03 Ende	
	Tage Abkühlen Fhz. 04	
	Tage Aufheiz Bhz. 03	
	Max. Temp.Bhz. 55.0°C	
	Tage Abkühlen Fhz. 447	
	Ende	
$\widehat{\frown}$	0.4	
\bigcirc	04 Standard	
	02 - 30 OK	
]

6 Bedienung

6.5.26 Belegheizen

Schnelltrocknen des Estrichs bis zur Belegreife, folgt i.d.R. dem Funktionsheizen.

Aufheizphase einstellen

- ► Funktionstaste Tage Aufheizen Bhz drücken.
- ✓ Parameter Tage Aufheizen Bhz wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.



Trocknungsphase einstellen

Die Sollwertvorgabe der Estrich-Funktion ist auf 60°C begrenzt. Ist die maximale Vorlauftemperatur unter 60°C eingestellt, wird auf diesen Wert begrenzt.

- ► Funktionstaste Max.Temp.Bhz drücken.
- ✓ Parameter Max.Temp.Bhz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.





Trocknungsphase einstellen

- ▶ Funktionstaste Tage Max.Temp.Bhz drücken.
- ✓ Parameter Tage Max.Temp.Bhz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Estrich #2		
	04	Ende	
	Tage Max. Temp.Bhz.	13	
	Tage Abkühlen Bhz.	03	
			1
	Tage Max.Temp.Bhz.	450	
		Ende	
$\overline{\bigcirc}$	13		
	Star	Idard	
	07 - 60	OK	

Abkühlphase einstellen

- ▶ Funktionstaste Tage Abkühlen Bhz drücken.
- ✓ Parameter Tage Abkühlen Bhz wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Estrich #2	2		
	04		Ende	
	Tage Max.	Temp.Bhz.	13	
	Tage Abkül	nlen Bhz.	03	
	Tage Abkül	nlen Bhz.	451	
			Ende	
		0.2		
\bigcirc		U3 Star	ndard	
		03 - 30	OK	

6.5.27 Reduzierbetrieb einstellen

OIst der Parameter Regelvariante (s. Kap. 6.5.8) auf Konst Vorl eingestellt, wird dieser Parameter nicht angezeigt.
--

Mit diesem Parameter wird das Regelverhalten im Absenkbetrieb festgelegt. Die Einstellung ist für die Betriebsarten Heizprogramm 1... 3 sowie für die An- und Abwesenheitsfunktion gültig. Fällt der Außenfühler aus, erfolgt die Umstellung von Frost auf Absenk.

Einstellbereich

Frost	Unterschreitet die Außentemperatur die eingestellte Frostschutztemperatur, aktiviert der Regler den Frost- heizbetrieb. Der Vorlaufsollwert wird über Parameter 118 Raumfrosttemp (Benutzer-Ebene) gebildet. Geeignet bei gut isolierten Gebäuden.	
Absenk	Vorlauftemperatur wird entsprechend dem eingestellten Absenktemperatur-Sollwert in Abhängigkeit der einge- stellten Steilheit bestimmt. Umwälzpumpe bleibt in Be- trieb. Bei Außenfühlerausfall automatisch aktiv.	

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Reduzierbetr drücken.
- ✓ Parameter Reduzierbetr wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Regelverhalten		
	01	Ende	
	Reduzierbetr	Absenk	
	Frostgrenze	Aus	
	Ein Opti		
	Reduzierbetr	501	
		Ende	
	Absorb		
$ \cup $	ADSEIIK	Standard	
		OK	
			l

6.5.28 Frostgrenze einstellen

Unterschreitet die Außentemperatur die eingestellte Frostgrenze, ändert sich das Regelverhalten im Absenkbetrieb von Frost nach Absenk bzw. von Absenk nach Normal. Abwesenheitsfunktion wird ignoriert. Die Frostgrenze wirkt nur bei Heizprogramm 1 ... 3. Der Zeitbalken wird von der Frostgrenze nicht beeinflusst und somit nicht durchgehend angezeigt. Das Ansprechen der Frostgrenze wird in der Standardanzeige bei Funktionstaste i (Status#...) angezeigt (siehe Bedienungsanleitung WCM-FS).

Einstellbereich

Aus -20°C...0.0

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Frostgrenze drücken.
- ✓ Parameter Frostgrenze wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Regelverhalten		
	01	Ende	
	Reduzierbetr	Absenk	
	Frostgrenze	Aus	
	Ein Opti		
	Frostgrenze	502	
		Ende	
Õ	Aus	Standard	
	-20.0°C - 0.0°C;	OK	

6.5.29 Einschaltoptimierung einstellen

Ĩ	Parameter wird nur angezeigt, wenn in der Ebene Regeltyp#1 Raum- oder Witte- rungsführung aktiviert wurde (s. Kap. 6.5.8).
---	---

Damit zu Beginn des Normalbetriebes (Heizprogramm) die Raumsolltemperatur erreicht wird, wird die Einschaltzeit vorverlegt. Der Parameter Ein Opti begrenzt die maximale Zeitspanne der Vorverlegung. Bei Ist wird die aktuell berechnete Vorverlegungszeit angezeigt.

Raumgeführte Variante (Vorverlegung anhand der Raumisttemperatur)

Einstellung Parameter 318 Raum gef oder Außen/Raum (s. Kap. 6.5.8).

Optimierungsfunktion wird auf Maximalwert zurückgesetzt:

- nach Reset der WCM-FS,
- nach Reset des Parameters über Funktionstaste 2,
- nach Änderung Parameter Heizkreistyp (P316).

Witterungsgeführte Variante (Vorverlegung anhand der Außentemperatur)

Einstellung Parameter 318 Außen (s. Kap. 6.5.8).

Einstellbereich

Aus 00:15...04:00 h

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Ein Opti drücken.
- ✓ Parameter Ein Opti wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Regelverhalten		
	01	Ende	
	Reduzierbetr	Absenk	
	Frostgrenze	Aus	
	Ein Opti		
	Ein Opti	503	
	 Tet	Ende	
$\overline{\frown}$	100	Reset	
\bigcirc	Max 02:00h	Standard	
	;00:15 - 04:00	OK	

6.5.30 Gebäudebauweise einstellen

Mit diesem Parameter wird die Regelung an die Beschaffenheit des Gebäudes angepasst.

Einstellbereich

leicht	Gebäude mit leichter Bauweise oder geringer Isolie- rung.
schwer	Gebäude mit massiver Bauweise oder guter Isolierung.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Bauweise drücken.
- ✓ Parameter Bauweise wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Regelverhalten		
	02	Ende	
	Bauweise	leicht	
			l
	Bauweise	504	
		Ende	
$\overline{\frown}$	leich	+	
\bigcirc	101011	Standard	
		OK	

6.5.31 Raumthermostat#1 ... 8 einstellen

oParameter Raumthermostat#1 ... 8 wird angezeigt, wenn Parameter 318 auf Raum
gef oder Außen/Raum eingestellt wurde.

Wird der Raumsollwert um die eingestellte Schaltdifferenz überschritten, schaltet der Heizkreis ab.

Einstellbereich

Aus	Raumthermostatfunktion aus
Tag Aus	Funktion nur im Absenkbetrieb mit Schaltdifferenz von 1 K.
1.0K 3.0K	Schaltdifferenz für die Abschaltung

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Raumther#1 drücken.
- ✓ Parameter Raumther#1 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Regelverhalten		
	02	Ende	
	Bauweise	leicht	
	Raumther#1	1.0K	
	Raumther#2	Aus	
			1
	Raumther#1	505	
		Ende	
$\overline{\frown}$	1 0 ਸ	-	
\bigcirc	1.01	Standard	
		OK	
			•

6.5.32 Adaption#1 ... 8 einstellen

Durch die Adaption wird die Steilheit automatisch an das Gebäude angepasst.

Der Parameter wird nur angezeigt, wenn P315 auf Außen/Raum eingestellt ist.

Einstellbereich

Aus	Adaption unwirksam.
Ein	Adaption wirksam. Steilheit wird angepasst.

Startbedingungen einer Adaption:

- Außentemperatur max. 8 °C,
- Absenkbetrieb von min. 6 Stunden muss festgelegt sein,
- Parameter 318 muss auf Außen/Raum gesetzt sein,
- Automatikbetrieb (Heizprogramm 1 ... 3).
- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Adaption#1 drücken.
- ✓ Parameter Adaption#1 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Ein einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.



Aktive Adaption wird angezeigt:

- in Zeile 4 der Standardanzeige durch A,
- im Infomodus durch Adaption.



Während der Adaption:

- Heizkennlinie nicht manuell verstellen,
- Raumtemperatur-Sollwert nicht verändern,
- Spannung nicht unterbrechen,
- müssen Heizkörperthermostate geöffnet sein,
- Fremdwärmequellen müssen aus sein.

Nach abgeschlossener Adaption erlischt das A in der Standardanzeige.

ĩ

6 Bedienung

6.5.33 Raumeinfluss-P einstellen

Je höher der eingestellte Wert, umso mehr Einfluss hat die Raumtemperatur auf die Vorlaufsollwertbildung.

Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter 315/316 Regeltyp#1/Regeltyp#2 auf Raum gef oder Außen/Raum eingestellt ist (s. Kap. 6.5.8).

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Heizkreis drücken.
- ► Funktionstaste Regelverhalten drücken.
- ✓ Menü Regelverhalten wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Raumeinfluss-P drücken.
- ✓ Parameter Raumeinfluss-P wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehknopf Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

			1
	Regelverhalten		
	03	Ende	
	Adaption#1	Aus	
	Raumeinfluss-P	05	
	Raumeinfluss-P	508	
		Ende	
$\overline{\frown}$	0.5		
\cup	0.5	Standard	
	01 - 20	OK	

6.5.34 Maximale Warmwasser-Temperatur einstellen



Wassertemperatur über 60 °C kann bei Kontakt zu Verbrühung der Haut führen.



- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste WW Maximal drücken.
- ✓ Parameter WW Maximal wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser		
	01	Ende	
	WW Maximal	60.0°C	
	Legio Fkt		
	Antileg Soll Ter	mp60.0°C	
	WW Maximal	601	
		Ende	
Õ	60.0°C 40.0°c - 80.0°c	Standard OK	

6.5.35 Warmwasser-Schaltdifferenz einstellen

Mit Einstellung der Warmwasser-Schaltdifferenz wird festgelegt, ab welcher Warmwasser-Sollwertunterschreitung der Warmwasserspeicher wieder aufgeheizt wird.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste WW Schaltdiff drücken.
- ✓ Parameter WW Schaltdiff wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Wai	rmwasser		
	01		Ende	
	WW	Maximal	60.0°C	
	WW	Schaltdiff	-3.0K	
	WW	Überhöhung	20.0K	
	WW	Schaltdiff	602	
			Ende	
$\overline{\bigcirc}$		-3.0K		
\cup			Standard	
		-10.0K1.0K	OK	

6.5.36 Warmwasser-Überhöhung einstellen

Eine Warmwasser-Ladung ist nur möglich, wenn die Kesseltemperatur höher als der Warmwasser-Sollwert ist. Die Kesseltemperatur (Vorlauf) für die Warmwasser-Ladung ergibt sich aus dem Warmwasser-Sollwert und der Warmwasser-Überhöhung. Wird ein niederer Wert eingestellt verlängert sich die Warmwasser-Ladezeit. Wird ein hoher Wert eingestellt verkürzt sich die Warmwasser-Ladezeit zum Nachteil des Brennwertnutzen.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste WW Überhöhung drücken.
- ✓ Parameter WW Überhöhung wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Wai	rmwasser		
	01		Ende	
	WW	Maximal	60.0°C	
	WW	Schaltdiff	-3.0K	
	WW	Überhöhung	15.0K	
				I
	WW	Überhöhung	603	
			Ende	
$\overline{\bigcirc}$		15.0K		
\smile			Standard	
		10.0K - 30.0K	OK	

6.5.37 Maximale Warmwasser-Ladezeit einstellen

Um ein Auskühlen der beheizten Räume während der Warmwasserladung zu verhindern (WW-Vorrang), kann die Warmwasserladung zeitlich begrenzt werden. Wird die Warmwasser-Ladung in der eingestellten Zeit nicht abgeschlossen, wechselt die Anlage für die gleiche Zeit in den Heizbetrieb, danach wieder in den WW-Betrieb.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Max Ladezeit WW drücken.
- ✓ Parameter Max Ladezeit WW wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser	
	02 Ende	
	Max Ladezeit WW Aus	
	Legio Fkt	
	Antileg Soll Temp60.0°C	
		1
	Max Ladezeit WW 604	
	Ende	
\bigcirc	Aus	
	; 10min -180min OK	
]

6.5.38 Legionellenschutzfunktion einstellen



Einstellbereich

Legionellen- schutzfunktion Parameter 605	Solarnutzung
1 mal wöchentlich Montag Dienstag Sonntag	Übersteigt die aktuelle Warmwasser-Temperatur ab dem 4. Tag nach der letzten Legionellenschutzfunktion die einge- stellte Antilegionellen-Solltemperatur, wird die Legionellen- schutzfunktion durch abschließenden Betrieb der Zirkulations- pumpe durchgeführt. In Folge dessen, wird die darauffolgende Legionellenschutzfunktion am festgelegten Tag ausgesetzt.
täglich	Übersteigt die aktuelle Warmwasser-Temperatur 12 Stunden nach dem eingestellten Zeitpunkt die eingestellte Antilegionel- len-Solltemperatur, wird die Legionellenschutzfunktion durch abschließenden Betrieb der Zirkulationspumpe durchgeführt. In Folge dessen, wird die darauffolgende Legionellenschutz- funktion zur festgelegten Zeit ausgesetzt.

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Legio Fkt drücken.
- ✓ Parameter Legio Fkt wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser		
	01	Ende	
	WW Maximal	60.0°C	
	Legio Fkt		
	Antileg Soll Ten	mp60.0°C	
			I
	Legio Fk	605	
	Froitag	Ende	
$\overline{\frown}$	rieitag	Standard	
	Solarnutzung	Solar	
		OK	

6.5.39 Antilegionellen Solltemperatur einstellen

Die Funktion Antileg Solltemperatur ist die Desinfektionstemperatur, auf die der Warmwasserspeicher während der Antilegionellenfunktion aufheizt.



Der Parameter wird in Verbindung mit einem WTC 25-A Ausf. C nicht angezeigt.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Antileg Soll Temp drücken.
- ✓ Menü Antileg Soll Temp wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Temperatur einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser	
	01 Ende	
	WW Maximal 60.0°C	
	Legio Fkt	
	Antileg Soll Temp60.0°C	
	Antileg Soll Temp 606	
	Ende	
$\left \stackrel{+}{\frown} \right $	60 0°C	
	Standard	
	40.0°C - 80.0°C OK	

6.5.40 Legionellen Zeitpunkt einstellen

ĺĺ

Der Parameter wird in Verbindung mit einem WTC 25-A Ausf. C nicht angezeigt.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Legio Zeitp drücken.
- ✓ Parameter Legio Zeitp wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser		
	02	Ende	
	Legio Zeitp	22.00	
	Zirk bei Legio	Aus	
	Zirk Zeit C	3:00min	
	Legio Zeitp	607	
		Ende	
Õ	22:00	Standard	
	20110	OK	

6.5.41 Zirkulation bei Legionellenschutzfunktion aktivieren

Der Parameter wird in Verbindung mit einem WTC 25-A Ausf. C nicht angezeigt.

Einstellbereich

Ein	Zirkulation während des gesamten Desinfektionsvorgangs ak- tiv. Bei langen Leitungswegen führt diese Einstellung zu hohen Wärmeverlusten.
Aus	Betrieb der Zirkulationspumpe am Ende der Legionellenschutz- funktion für die bei Parameter 609 eingestellte Zeit (s. Kap. 6.5.42).

- Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ▶ Funktionstaste Zirk bei Legio drücken.
- ✓ Parameter Zirk bei Legio wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Ein einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Marmuagor		1
Walliwassel		
02	Ende	
Legio Zeitp	22.00	
Zirk bei Legio	Aus	
Zirk Zeit 0	3:00min	
		J
Zirk bei Legio	608	
	Ende	
Aus		
	Standard	
Aus - Ein	OK	
		1

6.5.42 Zirkulationszeit einstellen

Der Parameter bestimmt die Laufzeit der Zirkulationspumpe:

- bei der WW-Push-Funktion,
- nach Abschluss der Legionellenschutzfunktion,
- nach Betätigung des H1-Kontaktes am WCM-EM in der Betriebsart Warmwasser.
- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Zirk Zeit drücken.
- ✓ Parameter Zirk Zeit wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser 02 Legio Zeitp Zirk bei Legio Zirk Zeit 0	Ende 22.00 Aus 3:00min	
Õ	Zirk Zeit 03:00min	609 Ende Standard	
	00:30min - 20:00min	OK	

6.5.43 Rücklauftemperatur Zirkulation einstellen

ů 1	Der Parameter wird nur angezeigt, wenn am WCM-EM Eingang B1 ein Anlegetemperaturfühler NTC 5 k Ω angeschlossen ist.
--------	--

Die Zirkulationspumpe wird solange angesteuert bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Überschreitet die Temperatur am Fühler B1 den eingestellten Wert, wird die Zirkulationspumpe außer Betrieb gesetzt. Nach Abkühlung unter eine Schaltdifferenz während aktivem Zirkulationsprogramm, wird die Zirkulationspumpe erneut in Betrieb gesetzt.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Zirk Temp drücken.
- ✓ Parameter Zirk Temp wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Warmwasser		
	03	Ende	
	Zirk Zeit	03:00min	
	Zirk Temp	30.0°C	
]
	Zirk Temp	399]
		Ende	
	20.00	C	
$ \cup$	30.0	Standard	
	8.0°C - 60.0	°C OK	
]

6.5.44 SOL Ertrag WW

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob und wie das Warmwassermodul auf die Statusmeldungen Überschuss und Übertemp. des WCM-SOL reagieren soll.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Warmwasser drücken.
- ✓ Menü Warmwasser wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad auf die 4-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Sol Ertrag WW drücken.
- ✓ Menü Sol Ertrag WW wird angezeigt.

	Warmwasser	
	04 Ende	
	SOL Ertrag WW	
	SOL Ertrag WW 611	
+	Ende	
\square	bei Überschuss	
	bei Übertemp	
	OK	

- Mit den Funktionstasten bei Überschuss und bei Übertemp. festlegen, auf welche Statusmeldung(en) der Warmwasserladekreis reagieren soll.
- Mit dem Drehrad die Reaktion der Warmwasserladung auf die Statusmeldungen einstellen (Aus, Normal WW Soll, WW maximal).
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.
- ✓ Die Einstellungen werden übernommen.

Statusmeldungen

¥	
bei Überschuss	Wird vom WCM-SOL 1.0 generiert, wenn im Puffer ein freiwählbares Temperaturniveau (P881 im WCM-SOL 1.0) durch Solareintrag überschritten wird.
bei Übertemp.	Schema 1: Wird vom WCM-SOL 1.0 generiert, wenn sich die Temperatur im WW-Speicher der bauartbedingten Ma- ximaltemperatur nähert
	Schema 2 : Wird vom WCM-SOL 1.0 generiert, wenn sich die Temperatur im WW-Speicher der bauartbedingten Ma- ximaltemperatur nähert
Reaktion des Warmw	asserladekreises
Aus	Der WW-Ladekreis reagiert nicht auf die Statusmeldungen.
Normal WW Soll	Der WW-Ladekreis reagiert mit Aufheizung auf WW-Nor- malniveau.
WW Maximal	Der WW-Ladekreis reagiert mit Aufheizung auf WW Maxi-

mal.

ĺ

6 Bedienung

6.5.45 Zentrale Steuerung über Leitstelle

Die Funktion dient zum Zugriff auf Parameter von Erweiterungsmodulen WCM-EM, ohne zugeordnete Ferbedienstation WCM-FS.

Im Menü Zugriff HK o. FS werden:

- Erweiterungsmodule ohne eigene Fernbedienstation bedient. Der Zeitbalken in der Standardanzeige zeigt nur das Warmwasser-Programm,
- alle Parameter des WCM-EM angezeigt (bei nicht aktiven Parametern erscheint --- als Parameterwert).

Zusammen mit der Leitstelle dürfen nur Adresse EM-HK#2 ... #8 an eBUS vergeben werden. Adressen WTC-HK#1 und WTC-HK#1+EM-HK#2 sind nicht erlaubt. Einstellungen außerhalb des Wertebereiches werden nach dem Speichern auf den zulässigen min. bzw. max. Wert begrenzt.

Mit einer als Leitstelle (#L) adressierten WCM-FS kann die Betriebsart eines oder mehrerer Erweiterungsmodule WCM-EM (ohne zugeordnete WCM-FS) zentral gesteuert werden. Hierzu muss in den zu steruernden Erweiterungsmodulen WCM-EM, die Betriebsart P111 auf "Leitstelle" gestellt werden.

- Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ▶ Drehrad drehen bis Zugriff HK o. FS erscheint.
- ► Funktionstaste Zugriff HK o. FS drücken.
- ✓ Menü Zugriff HK o. FS wird angezeigt.
- ► Funktionstaste EM-HK#2 drücken.
- ✓ Menü Benutzer#2 wird schwarz hinterlegt angezeigt.

Õ	Benutzer 02 Zeitprogramm Zugriff HK o.	FS	
	Zugriff HK o. 01 neue Konfig EM-HK#2	FS Ende	
	Benutzer#2 01 Einstellungen Urlaub Zeitprogramm	Ende	

- ▶ In der Ebene Benutzer#2 Funktionstaste Einstellungen#2 drücken
- ✓ Menü Einstellungen#2 wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Betriebsart HK#2 drücken
- ✓ Parameter Betriebsart HK#2 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Leitstelle einstellen und mit OK speichern.
- Menü mit Menütaste verlassen.

<u>v</u>		
	Einstellungen#2 01 Ende Betriebsart HK Normal Raumtemp 21.5°C Absenk Raumtemp 16.0°C	
Õ	Betriebsart HK#2 111 Ende Leitstelle Standard	
	L Mo 21.Mai 07 19:20 	

Nachdem die zu steuernden Erweiterungsmodule WCM-EM auf "Leitstelle" gestellt sind, wird nun die Betriebsart und die Urlaubsfunktion entsprechend der Einstellung in der WCM-FS Adresse #L durchgeführt.

6.6 Menüstruktur Erweiterungsmodul

6.6.1 Menüstruktur Erweiterungsmodul EM-HK (Zugriff HK o. FS)

Î		Abhängig funktion ni	vom Anlagenumfang w ur mit direkt zugeordnet	erden Paramet ter Fernbediens	er teilweise ausgel station WCM-FS.	olendet. Estrich-
Menüpunkt	Parameter	Bezeichr	nung		Werkseinstel- lung	Eingestellt
Inbetrieb-	P336	Konfig	EM#X		-	
nahme	P313	НК-Тур#	ŧΧ		Universal	
	P315	Regelty	/p#X		Außen gef	
Heizkreis	Erweite-	P402	H1-Fkt HK#X		Standby	
	rungsmo-	P403	Ausgangstest H	HK#X	-	
	dul	P405	Korrektur Aus	senf#X	-	
	Einstel-	P421	Vorlauf Min#X		8°C	
	lungen	P422	Vorlauf Max#X		75°C	
		P423	WW-Betrieb#X		Vorrang	
		P424	Kess-MK Überh	#X	2K	
		P425	Micherparamete	er#X	8K	
		P426	Frostschutz#X		5°C	
		P427	min Pumpendrel	nzahl#X	-	
		P428	max Pumpendrel	nzahl#X	-	
		P429	DZ-Variante#X		-	
		P430	Verzögerung W	rc#x	30 sec	
		P431	SOL Ertrag HZI	X#X	Aus	
	Regel-	P501	Reduzierbetr#2	X	Absenk	
	verhal-	P502	Frostgrenze#X		Aus	
	Len	P503	Ein Opti#X		2h	
		P504	Bauweise#X		leicht	
	Heiz-	P521	Außen EM-HK#X	aktuell	°C	
	kreis			gedämpft	°C	
				gemischt	°C	
		P523	Vorlauf#X		°C	
		P524	Warmwasser#X		_	
		P525	Zirk Temp		-	
			Soll Temp#X		-	
		P341	Version EM-HK	#X	-	

6.6.2 Menüstruktur Erweiterungsmodul EM-WW (Zugriff HK o. FS)

| 1

Abhängig vom Anlagenumfang werden Parameter teilweise ausgeblendet.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnur	ng	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Inbetriebnahme	P366	Konfig EM	1#X	-	
Heizkreis#X	Erweite-	P401	H1-Fkt WW#X	Standby	
	rungsmo- dul #X	P404	Ausgangstest WW#X	_	
	Heiz-	P523	Vorlau#X	°C	
	kreis	P524	Warmwasser#X	°C	
	INTO	P525	Zirk Temp	°C	
		P341	Version EM- WW#X	-	
Warmwasser	P601	WW Maxima	il	60°C	
	P602	WW Schalt	diff	-3°C	
	P603	WW Überhö	öhung	15K	
	P604	WW Max La	adezeit	10 min	
	P605	Legio Fkt	5	Freitag	
	P606	Antileg S	Soll Temp	60.0°C	
	P607	Legio Zei	ltpunkt	22 Uhr	
	P608	Zirk bei	Legio	Aus	
	P609	Zirk Zeit		3 min	
	P610	Zirk Temp)	30.0°C	
	P611	SOL Ertra	ag WW	-	

6.7 Reset WCM-EM

Mit Reset wird das WCM-EM in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Ein Reset ist erforderlich, wenn sich die Funktion Heizkreis bzw. Warmwasser-Ladekreis des WCM-EM ändert.

- Adressschalter am WCM-EM auf A stellen (s. Kap. 7.1.1).
- ✓ Alle LED blinken. Nach ca. 10 Sekunden werden alle Standardwerte geladen und LED's gehen schrittweise an (s. Kap. 6.3).
- Adresse am WCM-EM einstellen (s. Kap. 7.1.1).
- ✓ WCM-EM ermittelt alle angeschlossenen Fühler und Aktoren.

6.8 Neukonfiguration WCM-EM bei Installationsänderung

- ► WCM-EM spannungsfrei schalten.
- ► Installationsänderung vornehmen.
- ▶ WCM-EM an Spannung legen.
- ✓ Zugeordnete WCM-FS meldet ggf. Fehler.
- ► Konfiguration WCM-EM neu ermitteln (s. Kap. 6.5.6).

6.9 Notbetrieb WCM-EM

Mit dem Notbetrieb wird eine Fehlersituation kurzzeitig überbrückt. Das WCM-EM darf nicht über einen längeren Zeitraum im Notbetrieb betrieben werden. Bei der Adresseinstellung F wird das Ausgangsrelais für die Mischer-Heizkreispumpe eingeschaltet.

- ► Adressschalter am WCM-EM auf F stellen (s. Kap. 7.1.1).
- ✓ Netz-LED und eBUS-LED blinken im Impuls-/Pausenverhältnis 50 % Ein und 50 % Aus (s. Kap. 6.3).

6.10 Reset WCM-FS

Ĩ	Beim Reset der Fernbedienstation werden alle bisherigen Einstellungen auf Werks- einstellung zurückgesetzt.
---	--

Ein Reset der WCM-FS ist erforderlich, wenn am Erweiterungsmodul bzw. den Erweiterungsmodulen ein Reset durchgeführt wurde, weil sich die Funktion Heizkreis bzw. Warmwasser-Ladekreis des WCM-EM geändert hat.

- ► Fernbedienstation aus der Halterung ziehen.
- Mit gedrückter Menütaste wieder einrasten.
- ► Die Menütaste gedrückt halten, bis die Anzeige EEPROM im Display erscheint.

-weishaupt- WCM-FS 327	
EEPROM	

- Sprache auswählen (s. Kap. 7.2.1).
- Adresse einstellen (s. Kap. 7.2.2).
- ✓ Die Fernbedienstation wird neu konfiguriert. Am Display wird der Systemstart angezeigt.

Mo 21.Mai 07 19:20 Systemstart

Inbetriebnahme durchführen (s. Kap. 7).

7 Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

Das Menü Inbetriebnahme erscheint automatisch:

- bei Erstinbetriebnahme,
- nach jedem Reset.

7.1 Voraussetzungen



Möglicher Geräteschaden!

Eine nicht fachmännisch durchgeführte Montage, Installation und Inbetriebnahme kann zum Defekt einzelner Geräte bzw. des gesamten Heizsystems führen. Nur eine korrekt durchgeführte Inbetriebnahme gewährleistet die Betriebssicherheit des gesamten Systems.

- Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Inbetriebnahme pr
 üfen, ob alle Montage- und Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

7.1.1 Adresse am WCM-EM einstellen

Bei Erweiterungsmodul und zugeordneter Fernbedienstation muss dieselbe Adresse eingestellt werden (s. Kap. 7.2.2).

▶ eBUS-Adresse am Erweiterungsmodul prüfen und ggf. einstellen.

- 1 Funktion nicht definiert
- 2 eBUS-Adresse des EM#2 (Heizkreis 2)
- 3 eBUS-Adresse des EM#3 (Heizkreis 3)
- 4 eBUS-Adresse des EM#4 (Heizkreis 4)
- 5 eBUS-Adresse des EM#5 (Heizkreis 5)
- 6 eBUS-Adresse des EM#6 (Heizkreis 6)
- 7 eBUS-Adresse des EM#7 (Heizkreis 7)
- 8 eBUS-Adresse des EM#8 (Heizkreis 8)
- A Reset
- B-E Funktion nicht definiert
- F Notbetrieb (Fehlersituation kurzzeitig überbrücken)





Das Erweiterungsmodul reguliert die eBUS-Speisung automatisch, es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

7 Inbetriebnahme

7.2 Inbetriebnahmeschritte

OWährend der Inbetriebnahme werden Sie automatisch durch die notwendigen Einstellmenüs geleitet.

7.2.1 Sprache einstellen

Nach Anlegen der Spannungsversorgung bei der Erstinbetriebnahme und nach jedem Reset wird Parameter Sprache angezeigt (s. Kap. 6.5.4).

- ▶ Mit dem Drehrad Sprache einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK speichern.



Auswählbare Sprachen

Deutsch English Français Italiano Espanol Nederlands Dansk Svenska Norsk Slovenski Hrvatski Magyar Polski Русский Cesky Slovak

7 Inbetriebnahme

7.2.2 Adresse an der WCM-FS einstellen

Die Adresse kann nur eingestellt werden:

- bei Erstinbetriebnahme,
- nach jedem Reset (s. Kap. 6.10).

Anzeige	Funktionale Zuordnung
Leitstelle#L	Leitstellenfunktion (s. Kap. 6.5.45)
WTC-HK#1	Direkter Pumpenheizkreis an der WTC.
EM-HK#2 ⁽¹ EM-HK#8 ⁽¹	Heizkreis WCM-EM#2 … WCM-EM#8
WTC-HK#1+ EM-HK#2	Regelvariante: Wohnraum beheizt mit dem direkten Pumpenheizkreis WTC #1 und dem Heizkreis EM#2.

⁽¹ Die Adresse der WCM-FS muss mit der Adresse des zugeordneten WCM-EM übereinstimmen (s. Kap. 7.1.1).

- Mit dem Drehrad Adresse einstellen
- ► Mit Funktionstaste OK speichern.

✓ Fernbedienstation wird konfiguriert.

	Adresse FS	312	
Õ			
	WTC-HK#1		
		OK	

Konfiguration

Die Softwareversion wird kurz angezeigt, dann wird die Fernbedienstation neu konfiguriert.

Mo 21.Mai 07 19:20 Systemstart bitte warten	-weishaupt- WCM-FS 327
Systemstart bitte warten	Mo 21.Mai 07 19:20
bitte warten	Systemstart
	bitte warten

8 Fehlersuche

8 Fehlersuche

8.1 Fehlercode

Fühlerfehler

Es werden Fehlermeldungen aller eBUS-Teilnehmer angezeigt. Die Bedeutung der einzelnen Fehler ist in der entsprechenden Montage- und Betriebsanleitung nachzulesen.

Die WCM-FS zeigt nur Fehler die mindestens 15 Minuten andauern. Fehler bzw. behobene Fehler werden mit Fehlerquelle, Fehlercode, Datum und Uhrzeit in der Fehlerhistorie gespeichert. Behobene Fehler werden mit Fehlercode 00 angezeigt.

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Behebung
130	Vorlauffühler B6 defekt	WCM-EM-HK	 Vorlauffühler austauschen.
132	Weichenfühler defekt	WCM-KA/ CPU	 Weichenfühler austauschen.
133	Außenfühler B1 defekt	WCM-EM-HK	 Außenfühler austauschen.
134	Warmwasser-Fühler B3 defekt	WCM-EM- WW	 Warmwasser-Fühler austauschen.
135	Zirkulationsfühler B1 defekt	WCM-EM- WW	 Zirkulationsfühler austauschen.
136	Externer Raumfühler defekt	WCM-EM-HK	 Raumfühler an der WCM-FS austau- schen.
137	Interner Raumfühler defekt	WCM-EM-HK	 WCM-FS austauschen.

Aktorenfehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
142	PWM-Pumpe defekt	WCM-EM/ CPU	 Pumpe pr

Gerätefehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
154	Fehler EEPROM	_	 Gerät zurücksetzen (siehe Kap. 6.7)

eBUS-Kommunikationsfehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
180	Kommunikationsfehler zum WCM-KA	WCM-FS	 eBUS-Leitungen, Buspegel und Proto- koll pr üfen, ggf. geschirmte Leitungen einsetzen.
181 188	Kommunikationsfehler zur WCM-FS	WCM-KA	 Siehe Montage- und Betriebsanleitung Kaskadenmanager WCM-KA 2.0.
189	Fehler N1-Eingang	WCM-KA	 Siehe Montage- und Betriebsanleitung Kaskadenmanager WCM-KA 2.0.
190	Kommunikationsfehler zum WCM-EM	WCM-FS	 eBUS-Leitungen, Buspegel und Proto- koll pr üfen, ggf. geschirmte Leitungen einsetzen.
191 198	Kommunikationsfehler zur WCM-CPU	WCM-FS	 eBUS-Leitungen, Buspegel und Proto- koll pr üfen, ggf. geschirmte Leitungen einsetzen.

8 Fehlersuche

Systemfehler

- Systemfehler beheben.
- Anlage aus- und wieder einschalten.
- ✓ Anlage wird neu konfiguriert.

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
200	Buskennung belegt, 2 gleiche WCM-EM und WCM-FS	-	 Andere eBUS-Adresse an WCM-FS einstellen.
201	Adresse W-Gerät im Kaskadensystem	-	 Prüfen, ob Warmwasser-Baugruppe am Gerät #A installiert ist.
202	WCM-FS Adresse WTC-HK#2+EM- HK#2 wurde einem Warmwasser-La- dekreis zugeordnet	-	 Andere eBUS-Adresse einstellen.

9 Technische Unterlagen

9 Technische Unterlagen

9.1 Fühlerkennwerte

Außenfü	ihler (QAC 31)	Zirk externe	Anlegefühler ulationsfühler Vorlauffühler er Raumfühler	Warm	wasser-Fühler
	NTC 600 Ω		NTC 5 k Ω		ΝΤC 12 k Ω
°C	Ω	C°	Ω	°C	Ω
-35	672	-20	48180	-15	71800
-30	668	-15	36250	-10	55900
-25	663	-10	27523	-5	44000
-20	657	-5	21078	0	35500
-15	650	0	16277	5	27700
-10	642	5	12669	10	22800
-8	638	10	9936	15	17800
-6	635	15	7849	20	14800
-4	631	20	6244	25	12000
-2	627	25	5000	30	9800
0	623	30	4029	35	8300
2	618	35	3267	40	6600
4	614	40	2665	45	5400
6	609	45	2185	50	4500
8	605	50	1802	55	3800
10	600	55	1494	60	3200
12	595	60	1245	65	2700
14	590	65	1042	70	2300
16	585	70	876	75	2000
18	580	75	740	80	1700
20	575	80	628	85	1500
22	570	85	535	90	1300
24	565	90	457		
26	561	95	393		
28	556	100	338		
30	551	105	292		
35	539	110	254		

10 Stichwortverzeichnis

Α

Absenkbetrieb	
Adaption	80
Adresse	
An- und Abwesenheitstaste	
Anlagenbeispiel	
Anlegefühler	
Ausgangstest	
Außenfühler	.24, 44, 45, 48, 53, 59, 105
Außentemperatur	
1	

В

Bedienfeld	
Beleuchtung	
Benutzer-Ebene	26, 29
Betriebsanzeige WCM-EM	
Betriebsart	27
Brennwertgerät	62

D

Drehrad	26
Drehzahlvariante	62

Е

EBUS-Anschluss	24, 25
EBUS-Klemme	
Eingang	24, 25, 51
Einschaltoptimierung	77
Elektrische Daten	15
Estrichprogramm	66
Estrichtag	69
-	

F

Fachmann-Ebene	33
Fehlercode	103, 104
Fehlerhistorie	49, 50, 103
Frostgrenze	75, 76
Frostheizbetrieb	75
Frostschutz	59
Fühlerkennwert	
Fühlertoleranz	53
Funktionstaste	26

G

Gebäudebauweis	se
Gehäusedeckel .	
Gewährleistung .	

Н

Haftung	6
Hauptschalter	23
Heizkreispumpe	24
Heizkreistyp	46
Heizprogramm	
Heizungsfachmann-Ebene	

I

Inbetriebnahme	100
Installationsänderung	98

Κ

Kessel-Mischerkreisüberhöhung	57
Kesselstart	63
Konfiguration	44, 45

L

Lagerung	
Legionellen Zeitpunkt	
Legionellenschutzfunktion	
Leistungsaufnahme	
Leitstelle	
Leitungsquerschnitt	
Leitungsverluste	57

Μ

Max. Pumpendrehzahl	61
Max. Vorlauftemperatur	55
Max. Warmwasser-Temperatur	82
Menüstruktur	31, 35
Menütaste	
Min. Vorlauftemperatur	54
Mischer	24, 45, 52
Mischerparameter	
Mond	27

Ν

Netzspannung	
Niedertemperaturkessel	62
Normalbetrieb	
Notbetrieb	

Ρ

Parameter	
Pufferregelung	44
Pumpenabschalt-Set	25
Pumpenheizkreis	

R

Raumeinfluss-P	81
Raumfühler	
Raumsolltemperatur	77
Raumthermostat	79
Reduzierbetrieb	75
Regeltyp	
Reset	28, 77, 98, 99, 100

S

Sicherheitsmaßnahmen	7
Sicherung	
Softwareversion	
Solarnutzung	
Sonne	
Sonnenschirm	

10 Stichwortverzeichnis

Spannungsversorgung	
Sprache	43, 101
Standardanzeige	
Standby	
Steilheit	
Symbol Betriebsart	27
Systeminformation	

т

Temperatur	15
Transport	15
Typenschlüssel	8

U

Umgebungsbedingungen	15
omgebungsbeumgungen	

V

Verzögerung WTC	
Vorlauffühler	
Vorrang	

W

Wandhalterung	17
Wärmeerzeugersperre	51
Warmwasser-Fühler	25, 105
Warmwasser-Ladekreis	
Warmwasser-Ladepumpe	25, 52
Warmwasser-Ladezeit	
Warmwasser-Schaltdifferenz	83
Warmwasser-Überhöhung	
Wasserhahn	27
Weichenregelung	
Werkseinstellung	46, 96, 97
Werkseinstellung einstellen	
Witterungsführung	
0 0	

Ζ

Zeitbalken	94
Zeitprogrammbalken2	27
Zirkulation	91
Zirkulationsfühler45, 10)5
Zirkulationspumpe25, 51, 52, 91, 9	92
Zirkulationszeit	91
Zonenregelung	59
Zulassungsdaten1	15

-weishaupt-

Weishaupt in Ihrer Nähe? Adressen, Telefonnummern usw. finden sie unter www.weishaupt.de Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

Produkt		Beschreibung	Leistung
	W-Brenner	Die millionenfach bewährte Kompakt-Baureihe: Sparsam, zuverlässig, vollautomatisch. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbebetriebe. Als purflam Brenner wird Öl nahezu rußfrei verbrannt und NO _x -Emissionen reduziert.	bis 570 kW
	monarch® und Industriebrenner	Der legendäre Industriebrenner: Bewährt, langlebig, übersichtlich. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für zentrale Wärmeversorgungsanlagen.	bis 11.700 kW
	multiflam® Brenner	Innovative Weishaupt-Technologie für Großbrenner: Minimale Emissionswerte besonders bei Leistungen über ein Megawatt. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner mit patentierter Brennstoffaufteilung.	bis 16.000 kW
	WK-Industriebrenner	Kraftpakete im Baukastensystem: Anpassungsfähig, robust, leistungsstark. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Industrieanlagen.	bis 22.000 kW
	Thermo Unit	Die Heizsysteme Thermo Unit aus Guss oder Stahl: Modern, wirtschaftlich, zuverlässig. Für die umwelt- schonende Beheizung von Ein- und Mehrfamilien- häusern. Brennstoff: Wahlweise Gas oder Öl.	bis 55 kW
H.	Thermo Condens	Die innovativen Gas-Brennwertgeräte mit SCOT-Sys- tem: Effizient, schadstoffarm, vielseitig. Ideal für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Und für den großen Wärmebedarf als bodenstehende Gas-Brenn- wertkessel mit bis zu 1200 kW Leistung (Kaskade).	bis 1.200 kW
	Wärmepumpen	Das Wärmepumpenprogramm bietet Lösungen für die Nutzung von Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Die Systeme sind geeignet für Sanierung oder Neubau.	bis 130 kW
	Solar-Systeme	Gratisenergie von der Sonne: Perfekt abgestimmte Komponenten, innovativ, bewährt. Formschöne Flachdachkollektoren zur Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung.	
	Wassererwärmer / Energiespeicher	Das attraktive Programm zur Trinkwassererwärmung umfasst klassische Wassererwärmer, die über ein Heizsystem versorgt werden und Energiespeicher, die über Solarsysteme gespeist werden können.	
	MSR-Technik / Gebäudeautomation	Vom Schaltschrank bis zur Komplettsteuerung von Gebäudetechnik – bei Weishaupt finden Sie das gesamte Spektrum moderner MSR Technik. Zukunftsorientiert, wirtschaftlich und flexibel.	