


Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

Baugruppenübersicht



02-00-078

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

04 - Brenner



02 - 04 - 031.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	202011	Umstellsatz E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz P -> E/LL	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 136-E, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker (Zündung)	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VC 136-E, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 136-E, mit Pos. 14
16	256131	Kabelbaum	VC 136-E
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmern	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube, Set a 4 St.	
21	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube (M5x12)	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145850	Frischluftrrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel (Frischluftrrohr)	VC 136-E
28	087195	Halter, Frischluftrrohr	
29	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
30	253551	Druckwächter	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

04 - Brenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

06 - Wärmetauscher



02-06-037.03

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 136-E, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 136-E, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschaube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	289802	Gewindestange	VC 136-E, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter-M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring (10 St.)	
17	981306	Dichtung (PWT-Abgassammler)	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Abgassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter (PWT-Befestigung)	
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	-	-	Position entfällt für diese Geräte
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt für diese Geräte
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschaube ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte 10 mm	
29	092018	Anschlussstück	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

07 - Verkleidungsteile



02 - 07 - 061.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet, Set a 2 St.	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild (alle Typen)	
07	088367	Verschraubung (PG 9)	
08	088368	Verschraubung (PG 11/13.5)	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter (60/100)	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung (Zellgummi)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschaube	
16	105839	Sechskantschraube (10 St.)	
17	103892	Halter (Geräteaufhängung)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

08 - Hydraulikteile



02 - 08 - 081.04

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler (NTC)	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 11, für Pos. 13
11	981151	O-Ring (10 St.)	
12	981234	O-Ring (10 St.)	
13	160950	Pumpe	mit Pos. 11, 12, 14, 27, Spiralgehäuse Kunststoff
14	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
15	022740	Rohr	mit Pos. 02, 12, 16, für Pos. 13
16	981149	Rechteckdichtring (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß 10 ltr.	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256131	Kabelbaum	VC 136-E
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 29
28	160970	Pumpe	mit Pos. 02, 29, Spiralgehäuse Guss
29	981163	O-Ring (10 St.)	
30	022669	Rohr	mit Pos. 02, für Pos. 28
31	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16, für Pos. 28
32	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 34, 35
33	712087	Drucksensor	mit Pos. 34, 35

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

08 - Hydraulikteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
34	0020107694	Klammer (5 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

12 - Schaltkasten



02-12-038.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 136-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte (Display)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring (10 St.)	
07	256131	Kabelbaum	VC 136-E
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband (2 St.)	
10	081232	Anschlußschnur	
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	0020130490	Abdeckung Reglerschacht, silber	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-