


VC 356-E

Baugruppenübersicht



02 -00 - 078




VC 356-E

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten



VC 356-E 04 - Brenner





VC 356-E


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	202011	Umstellsatz E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz P -> E/LL	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker (Zündung)	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053500	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
15	123492	Gasrohr	mit Pos. 14
16	256159	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube, Set a 4 St.	
21	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube (M5x12)	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145850	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt für diese Geräte
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt für diese Geräte
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23



VC 356-E

06 - Wärmetauscher





VC 356-E


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065119	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	bis 01/02
04	111993	Halter	mit Pos. 19, 23, 24
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14-16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	-	-	nicht mehr lieferbar
13	114828	Sechskantmutter-M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring (10 St.)	
17	981306	Dichtung (PWT-Abgassammler)	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Abgassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	-	-	Position entfällt für diese Geräte
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
25	111995	Konsole	mit Pos. 26
26	235740	Blechschraube ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte 10 mm	
29	092018	Anschlussstück	



VC 356-E

07 - Verkleidungsteile



02 - 07 - 061.01



VC 356-E


07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet, Set a 2 St.	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild (alle Typen)	
07	088367	Verschraubung (PG 9)	
08	088368	Verschraubung (PG 11/13.5)	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303907	Anschlussstück 80/125	Zubehörartikel, nicht über Ersatzteil bestellbar
12	981232	Dichtung (Zellgummi)	
13	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube (10 St.)	
17	103892	Halter (Geräteaufhängung)	



VC 356-E

08 - Hydraulikteile





VC 356-E


08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler (NTC)	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022667	Rohr (Set)	mit Pos. 02,06,13
11	160959	Pumpe	mit Pos. 02, 23
12	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
13	-	-	(Set 022667 bestellen), siehe Pos. 10
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
15	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 16, 19, 20
16	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
17	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
18	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 19
19	981163	O-Ring (10 St.)	
20	219622	Klemmfeder (10 St.)	
21	256149	Kabelbaum	
22	256159	Kabelbaum	
23	981163	O-Ring (10 St.)	
24	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 26, 27
25	712087	Drucksensor	mit Pos. 26, 27
26	981154	O-Ring (10 St.)	
27	0020107694	Klammer (5 St.)	



VC 356-E

12 - Schaltkasten



02-12-038.02



VC 356-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte (Display)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring (10 St.)	
07	256159	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband (2 St.)	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	0020130490	Abdeckung Reglerschacht, silber	