


VCW 205/3-E Baugruppenübersicht






VCW 205/3-E

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
05	Gasregelteile
06	Wärmetauscher
07a	Verkleidungsteile
07b	Luftführung
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten



VCW 205/3-E 04 - Brenner



02 - 04 - 034.01



VCW 205/3-E


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	089960	Beistellteile (Gasumrüstung TEC/3)	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	VCW 205/3-E
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, E (H)
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode (Zündung + Überwachung)	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr SchnittstBrennerkühlung	VCW 205/3-E, mit Pos. 09
07	252805	Fühler (NTC)	
08	256198	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring (10 St.)	
11	0020107695	Schraube (10 St.)	
12	0020068094	Halter Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11



VCW 205/3-E

05 - Gasregelteile





VCW 205/3-E


05 - Gasregelteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring 'D'	
05	0020107693	O-Ring (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube (M 5x12)	
08	256190	Kabelbaum (Gasarmatur)	
09	256198	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube (Set)	
11	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube (5 St.)	
17	0020107735	Verschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung 3/4	3/4
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte



VCW 205/3-E

06 - Wärmetauscher





VCW 205/3-E


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring (10 St.)	
03	022686	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler (NTC)	
06	022699	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, 17
07	065132	Wärmetauscher BW (38 Platten)	mit Pos. 08, 09, 10, 11
08	219622	Klemmfeder (10 St.)	
09	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
10	981163	O-Ring (10 St.)	
11	219636	Klammer, Set a 2 St.	
12	081696	Anschlussstück	mit Pos. 10
13	0020107695	Schraube (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte Turbo 20kW (Set)	VCW 205/3-E, mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	VCW 205/3-E, mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
18	256198	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand mit Isomatte 20kW	VCW 205/3-E, mit Pos. 13, 14



VCW 205/3-E

07a - Verkleidungsteile






VCW 205/3-E

07a - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder, Set a 2 St.	
04	219619	Klammer (10 St.)	
05	118096	Firmenschild (alle Typen)	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt für diese Geräte
08	219620	Klammer (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)



VCW 205/3-E 07b - Luftführung






VCW 205/3-E 07b - Luftführung

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter (Umrüstsatz m. Adapter)	VCW 205/3-E
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt für diese Geräte
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter (Umrüstsatz m. Adapter)	VCW 205/3-E
11	084139	Schlauch	
12	256198	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt für diese Geräte
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte
19	-	-	Position entfällt für diese Geräte
20	0020068065	Rückwand mit Isomatte 20kW	VCW 205/3-E, mit Pos. 16



VCW 205/3-E 08 - Hydraulikteile





VCW 205/3-E

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 33
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 32, 33, 40
03	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 33
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 33
06	150250	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 33, 35
06	150248	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 33, 35
06	150249	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 33, 35
07	022504	Rohr	mit Pos. 35
08	129265	T-Stück	mit Pos. 34, 35
09	022503	Rohr	mit Pos. 32, 35
10	022696	Rohr SchnittstBrennerkühlung	VCW 205/3-E, mit Pos. 33
11	022501	Rohr	mit Pos. 31, 33, 36, 41
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 31, 46
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 36, 41
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 31, 32, 39, 40
16	022527	Rohr	mit Pos. 33
17	065132	Wärmetauscher BW (38 Platten)	mit Pos. 32, 35, 40, 42
18	081696	Anschlussstück	mit Pos. 32
19	022502	Rohr	mit Pos. 31, 32
20	022506	Rohr	mit Pos. 32, 42
21	022505	Rohr	mit Pos. 22, 33, 35
22	252805	Fühler (NTC)	
23	194839	Flügelrad Aqua-Sensor	mit Pos. 24,25,26,27,28,32,33,37,40,41
24	139471	Stopfen	
25	014692	Ventil Überdruck	mit Pos. 37
26	074514	Sieb	
27	012983	Wassermengenbegrenzer 6,5l/min	VCW 205/3-E, E,LL (H,L), 6,5 I
27	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	VCW 205/3-E, P (PB), 5,9 I
28	711933	Sensor , Hall-Sensor	
29	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	mit Pos. 34



VCW 205/3-E


08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
30	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
31	981151	O-Ring (10 St.)	
32	981163	O-Ring (10 St.)	
33	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
34	981176	O-Ring (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
36	981154	O-Ring (10 St.)	
37	981146	Rechteckdichtring (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt für diese Geräte
39	219635	Klammer (5 St.)	
40	219622	Klemmfeder (10 St.)	
41	0020107694	Klammer (5 St.)	
42	219636	Klammer, Set a 2 St.	
43	256198	Kabelbaum	
44	118937	Flachkopfschraube (M 5x12)	
45	980765	Dichtung (rot, groß)	
46	-	-	Position entfällt für diese Geräte
47	-	-	Position entfällt für diese Geräte
48	-	-	Position entfällt für diese Geräte
49	-	-	Position entfällt für diese Geräte
50	981234	O-Ring (10 St.)	
51	0020073700	Halter (Pumpe)	
52	0020039774	Halter	



VCW 205/3-E

12 - Schaltkasten





VCW 205/3-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse (Vorderteil)	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte (Display)	
07	132925	Bolzen (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256198	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	981155	O-Ring (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020130490	Abdeckung Reglerschacht, silber	