


Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH CR 120/4

06 - Warmwasserspeicher



06 - 06 - 038

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR VIH CR 120/4

06 - Warmwasserspeicher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	121308	Schaltkasten	nicht dargestellt
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
01	076186	Deckel oben	VIH CR 120/4
02	098821	Halter für Thermometer (grau)	
03	101552	Thermometer	VIH CR 120/4
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CR 120/4
08	163017	Tauchhülse (Winkel)	VIH CR 120/4
09	0020107793	Anode	VIH CR 120/4
10	083644	Reduzierstück (1 - G 3/4)	
11	083645	Reduzierstück (1-G 3/4 Rückflußv.)	mit Rückflussverhinderer

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-