


# Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

Baugruppenübersicht



01 - 00 - 532.01

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07a	Luft-/Abgasführung
07b	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Anschlußkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

04 - Brenner



01 - 04 - 537

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

04 - Brenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	311804	Umrüstsatz von PB auf H	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	311805	Umrüstsatz von PB auf L	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	311806	Umrüstsatz von H auf L	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	311808	Umrüstsatz von L auf H	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	311801	Umrüstsatz von H/L auf PB	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	111972	Kammerträger	LL (L), mit Pos. 02, 08, 10
01	108582	Kammerträger	E (H), mit Pos. 02, 08, 10
01	108583	Kammerträger	P (PB), mit Pos. 02, 08, 10
02	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar
03	090761	Elektrode Überwachung	
04	0020047053	Elektrode Zündung	
05	108581	Kammergruppe	mit Pos. 09
06	100594	Zündtransformator	
07	091564	Zündkabel	
08	0020073877	Schraube (10 St.)	
09	108628	Schraube (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

06 - Wärmetauscher



01 - 06 - 511

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	108577	Heizkörper	mit Pos. 02
02	108588	Rechteckdichtring (10 St.)	
03	108625	Sensor	mit Pos. 04
04	256621	Schraube (10 St.)	
05	108574	Adapter	mit Pos. 06
06	0020073877	Schraube (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

07a - Luft-/Abgasführung



01 - 07 - 552

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

07a - Luft-/Abgasführung

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	111960	Abgasblende 40,5 mm	nicht dargestellt
00	0020020927	Abgasblende 44,5 mm	nicht dargestellt
01	108620	Gebälse	mit Pos. 01,02 und 08
02	108632	Dichtung	
03	108571	Abgashaube	mit Pos.02, 04, 08
04	108634	Stopfen	
05	108633	Schlauch	
06	108622	Druckwächter	
07	108631	Adapter	
08	0020073877	Schraube (10 St.)	


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

07b - Verkleidungsteile



01 - 07 - 553

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

07b - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	108567	Halter Geräteaufhängung	nicht dargestellt
01	108535	Frontblech	mit Pos. 10
02	108536	Seitenblech, rechts	mit Pos. 10
02	108541	Seitenblech, links	mit Pos. 10
03	108533	Frontblende	
04	078543	Knopf	
05	108550	Schauglas	
06	108559	Dichtung Kammerdeckel	
07	108573	Dichtung Kammerseite	
08	108572	Kammerdeckel	mit Pos. 05, 10, 11
09	108551	Dichtung (3 St.)	
10	0020073877	Schraube (10 St.)	
11	108630	Stopfen, Set a 2 St.	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

08 - Hydraulikteile



01 - 08 - 542

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	0020063293	Schlauch	für Zubehör 304822, nicht dargestellt
00	0020053334	Schlauch	300 mm, nicht dargestellt
00	111962	Flüssiggas-Anschlussset	nicht dargestellt
00	0020017311	Vordüse (Set)	nicht dargestellt
00	0020022764	Adapterkabel (5 St.)	nicht dargestellt, Verbindung Schritt-Motor / Kabelbaum bei Geräten vor Bauj. 2006
01	053520	Gasarmatur	E, LL (H, L), mit Pos. 02, 10
01	053521	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 10
02	140436	Stellantrieb	E, LL (H, L)
02	140437	Stellantrieb	P (PB)
03	108599	Rohr Gas	mit Pos. 10
04	194849	Flügelrad Aqua-Sensor	mit Pos. 08, 09, 12
05	108597	Rohr Kaltwasser	mit Pos. 10, 12
06	108598	Rohr Warmwasser	mit Pos.10
07	088388	Verschraubung	
08	108604	O-Ring (10 St.)	
09	108602	O-Ring (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring (10 St.)	
11	108600	Clip (10 St.)	
12	108601	Clip (10 St.)	
13	256803	Sensor NTC	
14	092024	Anschlußstück	mit Pos. 08, 11
15	108587	Verschraubung -Set	
16	256620	Rechteckdichtring (10 St.)	
17	111956	Wasseranschluß- Set + Mengengbegr.	mit Pos. 18, 19, 20
18	0020006812	Wassermengenbegrenzer 5l/min (10 St.)	
18	256625	Wassermengenbegrenzer 7l/min (10 St.)	
18	111963	Wassermengenbegrenzer 8l/min (10 St.)	
19	111959	Dichtungs-, Begrenzer-, Filter- Kit	
19	0020133423	Filter (10 St.)	
20	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
21	0020006753	Verschraubung mit Meßnippel	


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



# Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

12 - Anschlußkasten



01 - 15 - 504.02

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 11-2/0 R1

12 - Anschlußkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	130853	Leiterplatte	
02	251965	Sicherung (5 St.)	
03	031611	Vorderteil	
04	074450	Rückwand	
05	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
06	256311	Kabelbaum Interface	
07	108619	Kabelbaum	mit Adapter, Stecker
07	0020032086	Adapter, Stecker	
08	255560	Kabel Anschluss	
09	226302	Schalter	
10	130854	Leiterplatte Interface	
11	078348	Blende	
12	078543	Knopf	
13	256622	Schraube (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-